



필립스
DVD 마이크로 시어터

헤리티지 오디오
HDMI USB 재생



MCD772

고음질 음악

필립스 DVD 마이크로 시어터 MCD772 로 거실에서 환상적인 영화의 세계에 빠져 보십시오. 실크 돔 트위터 및 HDMI 1080p 로 완벽한 사운드와 이미지를 재현합니다. 목재 스피커와 알루미늄 캐비닛이 뛰어난 성능을 더합니다.

풍부한 음향

- 맑고 투명한 사운드를 위한 실크 돔 트위터
- 2x50W RMS 총 출력 파워
- 손쉬운 고음 및 저음 설정을 위한 고음 및 저음 컨트롤
- 최상의 신호 전송을 위한 금 도금 스피커 커넥터
- 자연스러운 음향을 위한 목재 스피커
- 고품질 음향 성능을 위한 클래스 'D' 디지털 증폭기

한 차원 높은 수준의 영화 감상

- 디지털 고선명 비디오 및 디지털 오디오 레코딩용 HDMI 출력
- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱
- Dolby Digital 로 최고의 영화를 감상하세요
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) 및 Picture CD 재생
- USB 장치에서 직접 사진과 음악을 감상하세요.

인테리어에 어울리는 디자인

- 알루미늄 다이캐스트 캐비닛

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

HDMI 출력

HDMI는 디지털 HD 비디오는 물론 디지털 멀티채널 오디오까지 전송할 수 있는 직접 디지털 연결입니다. 아날로그 신호 변환 작업을 생략하여 완벽한 화질과 풍부한 사운드를 제공하며 소음이 완전하게 제거됩니다. HDMI는 DVI와 완벽하게 역호환됩니다.

12 비트 /108MHz 비디오 DAC

12 비트 비디오 DAC는 원본 화질의 매우 세세한 부분까지 완벽하게 재현하는 뛰어난 디지털-아날로그 변환기입니다. 작은 그림자, 연속적인 색상의 완만한 변화까지도 표현하여 화질이 매우 생생하고 자연스럽게 나타납니다. 대형 화면과 프로젝터에서 일반적인 10 비트 DAC와의 차이점을 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있습니다.

고음 및 저음 컨트롤

고음 및 저음 컨트롤은 오디오의 고주파 및 저주파 사운드 레벨을 각각 조절하는 이퀄

라이저 기능입니다. 고음 컨트롤은 음악의 고음 증폭을 세부적으로 조절하며 저음 컨트롤은 저음 레벨의 증폭을 조정합니다. 청취자는 위, 아래 키를 사용해 고음 및 저음을 편리하게 강조하거나 고음 및 저음을 평평하게 유지하여 처음 레코딩된 설정에 따라 음악을 재생할 수도 있습니다. 고음 및 저음 컨트롤은 원하는 취향에 따라 음악을 감상할 수 있게 해줍니다.

금 도금 스피커 커넥터

금 도금 스피커 커넥터는 이전의 클릭-핏(click-fit) 커넥터에 비해 오디오 신호 전송이 더욱 뚜렷해졌습니다. 또한 증폭기에서 스피커 케이스로의 전자 신호 손실을 최소화하여 실제에 가까운 음향을 재생합니다.

실크 돔 트위터

실크 돔 트위터에는 실크 소재의 다이어프램이 있어 일반적인 기존 트위터와 그 소재에서 차별화를 이룹니다. 다이어프램에 사용된 실크 소재는 탁월한 음향 감폭의 특징

이 있으며 특유의 부드러운 질감으로 소리의 분열을 최소화합니다. 따라서 실크 돔 트위터를 통해 생성된 음향은 부드럽고 따뜻하며 폭넓은 음질을 선사합니다.

USB 다이렉트를 통한 사진 및 음악 재생

시스템에 USB 장치를 꽂기만 하면 저장된 디지털 음악과 사진을 가족 및 친구들과 함께 즐길 수 있습니다.

클래스 'D' 증폭기

클래스 'D' 디지털 증폭기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한 다음 신호를 디지털 방식으로 증폭시킵니다. 그러면 신호는 복조 필터로 들어가 최종 출력을 제공합니다. 증폭된 디지털 출력은 향상된 음질을 비롯하여 디지털 오디오의 모든 이점을 충분히 활용합니다. 또한 클래스 'D' 디지털 증폭기는 기존 AB 증폭기와 비교해 효율이 90% 이상이므로 작은 풋프린트에서 강력한 증폭 성능을 낼 수 있습니다.



사양

사운드

- 음향 향상 기능 : 라우드니스, 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, Dynamic Bass Boost, 클래스 "D" 디지털 증폭기, 고음 및 저음 컨트롤
- 음향 시스템 : Dolby Digital
- 출력 전력 : 2x50W RMS / 1800W PMPO

확성기

- 기본 스피커 : 2 웨이, 3.5" 우퍼, Bass Reflex 스피커 시스템, 분리 가능한 스피커 그릴, 금 도금 스피커 커넥터
- 확장기 유형 : 돔 트위터

비디오 재생

- 재생 매체 : DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 비디오 향상 기능 : 프로그레시브 스캔
- 디스크 재생 모드 : 보호자 감시 기능, 시야각, 줌, A-B 반복, 디스크 메뉴, 뒤로 감기, 빨리 감기, OSD, PBC, 중지 상태에서 다시 재생, 느린 재생
- DVD 지역 : 3

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트, 108MHz
- 화질 향상 : 고해상도 (720p, 1080i, 1080p), 비디오 업샘플링, 비디오 업스케일링

정지 화상 재생

- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : MP3 재생 슬라이드쇼
- 재생 매체 : Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

오디오 재생

- 재생 매체 : WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 디스크 재생 모드 : 20 트랙 프로그래밍 기능, 한곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생, 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색
- 로더 유형 : 동력, 트레이
- USB 다이렉트 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 무작위 재생, 중지

복, 무작위 재생, 중지

튜너 / 수신 / 전송

- 자동 디지털 튜닝
- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장
- 방송 프리셋 : 20

연결성

- 오디오 연결 : 아날로그 오디오 입력 (L/R), 아날로그 오디오 출력 (L/R)
- 비디오 출력 - 아날로그 : 컴포짓 Y Pb Pr (RCA 잭), 컴포짓 CVBS (노란색 RCA 잭), S-Video (Hosiden 패널상)
- 기타 단자 : 디지털 오디오 동축 출력, FM 안테나, HDMI 출력
- 헤드폰 : 3.5mm
- USB : USB 호스트

편의 제품

- 알람 : CD 알람, 취침 타이머, 라디오 알람, USB 알람
- 시계 : 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형 : VFD 디스플레이
- OSD 언어 : 영어, 중국어 간체
- 표시등 : DIM 모드

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 컴포짓 비디오 케이블 (Y), FM 안테나, 국제 유한 보증서, 제어 케이블
- 사용 설명서 : 영어, 중국어 번체
- 요약 설명서 : 영어, 중국어 번체
- 리모콘 : 47 키 (AAA 배터리 2 개 포함)

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 160 x 150 x 280 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 130 x 180 x 215 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 512 x 250 x 330 mm
- 무게 (포장 포함): 8.5 kg

소비전력

- 전원 공급 장치 : 50Hz, 220 - 240V



발행 일자 2010-10-28

버전 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 49047
EAN: 87 12581 46103 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com