

PHILIPS



Barre de son 7.1.2 avec
caisson de basses intégré

Fidelio

Dolby Atmos. IMAX Enhanced.

Home Cinéma sans fil Philips

620 W maxi. Caisson de basses
intégré.

Calibration facile de la pièce



TAFB1

Une conception pour les cinéphiles

Profitez d'un son immersif comme au cinéma sans plus attendre. Cette barre de son Fidelio FB1 diffuse le son autour et au-dessus de vous, pour des émotions fortes. Elle peut en outre être reliée à d'autres produits Fidelio pour créer le son Home Cinéma de vos rêves.

Une expérience parfaitement fluide

- Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal
- Transfert 4K. Transfert HDR. Entrée HDMI.
- Calibration de la pièce. Un son Fidelio parfait dans n'importe quelle pièce.
- Un son exceptionnel pour la musique

Un niveau de détails inégalé pour les films et la musique

- HDMI eARC. Profitez pleinement des formats audio avancés.
- Certification IMAX Enhanced. Un son puissant et immersif.
- Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Chromecast.

Un son à la hauteur de vos divertissements

- Canal central dédié pour des dialogues parfaitement clairs
- 7.1.2 canaux. 620 W maxi (310 W RMS à 1 % THD)
- Dolby Atmos. Des émotions sublimes.
- Philips Fidelio FB1. Son naturel, design intemporel.

Points forts

Son et design Fidelity



La barre de son Fidelio FB1 avec caisson de basses intégré diffuse dans n'importe quelle pièce des effets spectaculaires, des bandes-son riches et des dialogues limpides. Élégante, la barre de son arbore des finitions en cuir Muirhead anthracite qui mettent en valeur la grille métallique fine sur les faces avant et supérieure.

7.1.2 canaux. 620 W maxi.



Les enceintes Fidelio équipées notamment de deux haut-parleurs orientés vers le haut permettent au son de circuler au-dessus et autour de vous. Le caisson de basses apporte une grande profondeur. Les canaux avant gauche, avant droit et central sont tous équipés de tweeters placés entre deux haut-parleurs de médiums, pour des dialogues, des voix et un son comme au cinéma d'une clarté exceptionnelle.

Home Cinéma sans fil Philips



Cette barre de son Fidelio FB1 compatible Play-Fi vous permet de créer le son Home Cinéma de vos rêves. Connectez la barre de son à un caisson de basses externe Fidelio FW1 en quelques secondes pour ajouter encore plus de profondeur au son des films et de la musique. Pour une immersion totale, ajoutez des paires d'enceintes sans fil FS1 afin d'obtenir une véritable configuration de son comme au cinéma.

Calibration de la pièce



Quelle que soit la forme ou la taille de votre pièce, obtenez toujours un son Fidelio parfait. Il vous suffit de connecter le micro inclus, puis de le placer à l'endroit où vous vous asseyez pour regarder la télévision. La barre de son FB1 mesure la manière dont le son circule dans la pièce, et ajuste intelligemment la sortie de chaque canal pour garantir un son sublime comme au cinéma.

Certification IMAX Enhanced



Votre barre de son Fidelio FB1 est certifiée IMAX Enhanced. Elle est donc capable de vous offrir une expérience audio qui fait honneur à l'ampleur extraordinaire du standard IMAX. Des murmures les plus légers jusqu'aux explosions époustouflantes, vivez chaque instant des films créés à l'origine pour les salles de cinéma IMAX.

Dolby Atmos



Profitez pleinement de l'expérience Dolby Atmos grâce aux haut-parleurs dédiés orientés vers le haut de la barre de son FB1. Laissez-vous envelopper par le son incroyablement réaliste de vos films et séries préférés. Si vous visionnez du contenu non Atmos, la barre de son s'adapte pour vous offrir le son le plus riche possible.

Points forts

HDMI eARC

Ne perdez rien du mixage lorsque vous êtes plongé dans l'action. La barre de son FB1 est compatible HDMI eARC, une connexion haut débit qui vous permet de profiter pleinement des formats audio avancés tels que Dolby Atmos et DTS:X.

Un son exceptionnel pour la musique

Donnez vie à vos chansons préférées avec le son Fidelio naturel qui vous permet de profiter au maximum de votre musique en streaming. Le son est chaleureux, parfaitement synchronisé, avec des basses et des détails riches dans les médiums et les aigus, qu'il s'agisse de Spotify Connect ou

de playlists diffusées via des services de streaming comme Amazon, Spotify, Deezer ou Tidal.

Se connecte aux assistants vocaux



Demandez aux appareils compatibles Alexa ou à toute enceinte qui fonctionne avec l'Assistant Google de diffuser de la musique par

la barre de son. Vous préférez Siri ? Comme cette barre de son fonctionne avec Apple AirPlay 2, vous pouvez également le lui demander. Augmentez le volume de votre musique. Changez de piste. Tout est entièrement en mode mains libres.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système audio: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced

Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, Voix, Stade, Custom

Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 1 %

Puissance de sortie du système d'enceintes: 620 W MAX / 310 W RMS

Délai de synchronisation automatique: via EDID HDMI

Calibration automatique de la pièce

Délai de synchronisation manuel: 0 à 200 ms

Mode Surround: UPMIX, Standard, Intelligence Artificielle

Enceintes

Type de caisson de basses: Caisson de basses intégré

Nombre de canaux audio: 7.1.2

Nombre de haut-parleurs de graves: 2

Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 3,5"

Réponse en fréquences de la barre de son: 40 - 20 k Hz

Haut-parleurs, voie centrale: 2 à large bande (G+D), 1 tweeter

Haut-parleurs, voie avant: 4 à large bande (G+D), 2 tweeters (G+D)

Haut-parleurs, voies latérales: 2 à large bande (G+D)

Haut-parleurs, voies de hauteur: 2 à large bande (G+D)

SPL (volume max.): 96 dB

Connectivité

Bluetooth®: Récepteur

Version Bluetooth®: 5.0

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC

EasyLink (HDMI-CEC)

Port IR: Répéteur infrarouge

Entrée AUX: Non

Port USB

1 entrée optique

Protection du contenu HDMI: HDCP 1.4/2.3

1 sortie HDMI (eARC/ARC)

1 entrée micro: pour le calibration automatique de la pièce

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz

1 entrée HDMI

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes

Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi

multi pièce, Home Cinéma DTS Play-Fi

Smart Home: Chromecast intégré, Spotify

Connect, Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec

Apple Airplay 2, Fonctionne avec OK Google

Version HDMI: HDMI 2.1 b (jusqu'à 4K 60 Hz)

Formats audio pris en charge

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canaux), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A

Entrée HDMI 1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canaux), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Bluetooth®: SBC, AAC, A2DP, AVRCP

USB: MP3, WAV, FLAC

Optique: Dolby Digital, LPCM 2 canaux

Carton externe

Longueur: 137 cm

Nombre de produits emballés: 2

Largeur: 22 cm

Poids brut: 18.5 kg

Hauteur: 38 cm

GTIN: 1 48 95229 12738 5

Poids net: 14.2 kg

Poids à vide: 4.3 kg

Pratique

Télécommande

Type d'affichage: Écran LED 5 chiffres

14 segments

Mode nuit: Non

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Voyant d'alimentation

Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille de l'unité principale: $0,5\text{ W}$

Veille automatique

Mode veille d'économie d'énergie (Wi-Fi désactivé)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17.5 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Disposition

Largeur: 135 cm

Profondeur: 20.5 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 12738 8

Poids brut: 8.5 kg

Poids net: 7.1 kg

Poids à vide: 1.4 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande (avec pile), Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Design

Couleur: Noire

Fixation murale possible

Dimensions

Unité principale (l x H x P):

1 200 x 73 x 125 millimètre

Poids de l'unité principale: 7,2 kg

Vidéo

Transfert HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

Transfert 4K: Jusqu'à 4K/60P/YUV 4:4:4

Transfert 3D

