



Philips  
Mikro mūzikas sistēma

ar Lightning savienotāju

paredzēts iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20 W maks.



DCM1170

## Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Pārņemti ar skaņu

Šī Philips mikro skaņu sistēma ir saderīga ar iPhone 5 Lightning savienotāju, un tā nodrošina lielisku skaņējumu, kā arī tai ir pievilcīgs, stilīgs dizains. Atlaidieties un izbaudiet savu mūziku, ar vienkārši kontrolējamu atskaņošanu.

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- 20 W RMS maksimālā izejas jauda

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

# PHILIPS

Mikro mūzikas sistēma

ar Lightning savienotāju paredzēts iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 20 W maks.

## Izceltie produkti

### Atskaņojiet un uzlādējiet, izmantojot Lightning



Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot iPod/iPhone ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši dokoļiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētas dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas arī ātri uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.

### Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandņu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandņu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim,

tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

DCM1170/12

### Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

### USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.



# Specifikācijas

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Citi: ID3 tagu atbalsts
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt

## Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 20 W

## Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma
- Skaļruņu draiveri: 3,5" zemfrekvenču skaļrunis

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana

## Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB: USB resurss

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Ielādētāja tips: nodalījums
- Uzlādes ierīce: iPhone, iPod

## Piederumi

- Tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas

## Izmēri

- Bruto svars: 3,9 kg
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 120 x 160 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 170 mm
- Ierīces platums: 180 mm
- Ierīces augstums: 177 mm
- Ierīces dziļums: 239 mm
- Iesaiņojuma platums: 231 mm
- Iesaiņojuma augstums: 222 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 556 mm

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110–240 V (50/60 Hz)

## iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod nano 7. paaudze, iPod touch 5. paaudze

## iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone 5



Izlaides datums  
2014-07-14

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978  
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)