



Philips
Bezdrátový telefon

CD6401B

Vylepšený hlas, jasná barva

Řada CD6 vyznačující se stejně čistým hlasem jako jasnou obrazovkou kombinuje nejlepší přenos hlasu s prvotřídními barvami. Vylepšené možnosti komunikace potěší každého uživatele.

Telefon oživený barvami

- Barevná nabídka s ikonami
- Jasně zobrazení barev
- Textové zprávy SMS

Dokonalé pohodlí

- Identifikujte své přátele pomocí vyzváněcího tónu
- Telefonní seznam na 200 jmen

Přirozeně čistý hlas

- Zvuk HD
- Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: Bílý
- Rozlišení hlavního displeje: 98 x 67 pixel
- Technologie hlavního displeje: CSTN

Zvuk

- Zvonění přístroje: Polyfonní
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí

- Budíky: Budík
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Správa hovorů: Čekající hovor, Identifikace volajícího, Ztlumení mikrofonu
- Snadné použití: Grafické uživatelské rozhraní, Zámek klávesnice, Ovládání prostřednictvím nabídek
- Funkce: Funkce dětské chůvy, Dětské volání
- Možnost použití více zákl. stanic: 4
- Možnost použití více přístrojů: Až 5 přístrojů
- Možnost vlastního nastavení: Tapeta
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Skupina VIP s melodiemi: Ano (3 skupiny)
- Podsvětlená klávesnice: Ano (žlutá)
- Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru: Ano

Funkce sítě

- Anténa: Integrovaná v základně, Integrovaná v přístroji
- Kompatibilní: GAP
- Vytáčení: Tónové, Pulsní
- Zprávy: SMS

požadavky na operátora

- Jméno a identifikace volajícího: Ano
- Identifikace volajícího při čekajícím hovoru: Ano

Kapacita paměti

- Kapacita paměti pro SMS: 50
- Položky záznamu hovorů: 50
- Telefonní seznam: 200
- Počet schránek SMS: 1

Rozměry

- Rozměry základny: 114 x 107 x 80 mm
- Rozměry přístroje: 46 x 26 x 160 mm

Spotřeba

- Kapacita baterie: 750 mAh
- Typ baterie: AAA NiMH
- Typ baterií: Dobíjecí
- Napájení ze sítě: AC 220-240 V – 50 Hz
- Počet baterií: 2 ke každému přístroji
- Doba v pohotovostním režimu: 150 hodin
- Doba hovoru: Až 12 hodin

Přednosti

Zvuk HD

Vychutnejte si konverzaci v kvalitě tak vysoké úrovně, jakou jste dříve zaslechli jen zřídka. Velmi kvalitní reproduktor a skutečná akustická ozvučnice zajišťují daleko širší produkované zvukové pásmo, než je tomu u běžných telefonů.

Textové zprávy SMS

Služba SMS (Služba krátkých textových zpráv) umožňuje odesílání a příjem zpráv omezené délky.

Hlasitý telefon - volné ruce při hovoru

V režimu handsfree se pomocí vestavěného mikrofonu zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo si psát poznámky.



Datum vydání 2009-04-11

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 28101
EAN: 87 12581 32265 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com