

Philips  
Brezžične slušalke

6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

Bluetooth®  
Črna

TAUT102BK



## Izdelano za vas

Udobno se zazibajte se v ritmih svoje glasbe. Te ušesne slušalke nudijo resnično brezžično svobodo in kompaktno zasnovano slušalk, ki se vamo prilegajo. Do 12-urna avtonomija z majhno polnilno torbico, ki priročno zdrсне v žepe in torbe.

### **Pripravljen za odhod. Do 12 ur-na avtonomija predvajanja.**

- 6 mm zvočne enote iz neodima. Odličen zvok, udarni nizki toni
- Način Mono skrbi, da lahko eno uho ostane prosto
- Majhna polnilna torbica. Več polnjenj kar iz žepa.
- S polnilno torbico si zagotovite do 12 ur predvajanja zvoka

### **Enostavno združevanje. Glasovno upravljanje.**

- Vgrajeni mikrofoni z odpravljanjem odmevanja za čist zvok
- Večfunkcijski gumb. Preprosto upravljajte glasbo in klice
- Pametno združevanje. Samodejno iskanje naprave Bluetooth
- Z dvojnimi pritiskom gumba priključite telefonskega pomočnika

### **Majhne. Tesno prilegajoče. Barvite.**

- Pet mat barvnih shem.
- Varno in udobno prileganje. Brez potrebe po kljukicah.
- Kompaktna zasnovana slušalk.
- Tri velikosti pokrovcov ušesnih čepkov za popolno tesno prileganje.

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvok

- Premer zvočnika: 6 mm
- Opna: PET
- Impedanca: 16 ohmov
- Tip magnet: NdFeB
- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz

## Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Profili Bluetooth: A2DP, HFP, AVRCP
- Največji doseg: Do 10 m
- Podprti kodek: SBC

## Zunanja škatla

- Dolžina: 40 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 24 cm
- Bruto teža: 2.95 kg
- Višina: 24.5 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 10046 3
- Neto teža: 1.272 kg
- Teža embalaže: 1.678 kg

## Priročnost

- Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, Čakajoči klic, Zavrnitev klica, Preklapljanje med 2 klicema

## Notranja škatla

- Dolžina: 19 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 11 cm
- Višina: 11.5 cm
- Neto teža: 0.159 kg
- Bruto teža: 0.32 kg

- Teža embalaže: 0.161 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 10046 0

## Napajanje

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Za polnjenje
- Čas predvajanja glasbe: 3+9 ur
- Čas pripravljenosti: 50 ur
- Čas pogovora: 2,5 ure
- Čas polnjenja: 2 ur

## Dimenzije embalaže

- Višina: 17 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Oboje
- Širina: 9.5 cm
- Globina: 3 cm
- EAN: 48 95229 10046 6
- Bruto teža: 0.085 kg
- Neto teža: 0.053 kg
- Teža embalaže: 0.032 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 2.7 cm
- Širina: 5.3 cm
- Globina: 3.57 cm
- Teža: 0.0296 kg

## Dodatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Ušesni vstavki: 3 velikosti (S, M, L)
- Napajalni kabel: Kabel mikro USB

## Zasnova

- Barva: Črna

# Značilnosti

## Do 12-urna avtonomija predvajanja glasbe.

Z enim samim polnjenjem nudijo do 3 ure predvajanja. Če se na teren odpravite s popolnoma napolnjeno torbico, lahko z več vmesnimi polnjenji uživate še dodatnih 9 ur. Slušalke po potrebi preprosto vstavite v torbico. Popolno polnjenje traja 2 uri.

## Kompaktna zasnova slušalk.

S tesno prilagajočo in lahko zasnovano lahko v resničnem udobju brezskrbno uživate v svoji glasbi.

## Vedno odličen zvok

6 mm zvočne enote iz neodima skrbijo za odličen zvok in udarne nizke tone. Ovalna akustična cev poveča pasivno protihrupno izolacijo. Način Mono omogoča, da lahko eno uho pustite prosto in tako lažje spremljate sveta okrog sebe.

## Večfunkcijski gumb.

Upravljajte glasbo in klice z večfunkcijskim gumbom. Vam trenutna skladba ni všeč? Preskočite jo z dolgim pritiskom. Želite zavrtniti klic in nadaljevati s poslušanjem glasbe? Preprosto enkrat pritisnite gumb. Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja ohranja zvok čist, kadar govorite.

## Hey Google!

Z dvojnimi pritiskom gumba priključite telefonskega pomočnika. Siri ali Pomočniku Google naročite, naj nastavi vaš naslednji seznam predvajanja, pokliče ali pošlje sporočilo prijateljem, preveri vremensko napoved in več.

## Pametno seznanjanje prek Bluetootha.

Te slušalke so pripravljene na seznanjanje z drugimi napravami takoj, ko jih vzamete iz polnilne torbice. Potem ko so seznanjene, si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile povezane.

## Ušesni čepki v 3 velikostih.

Izmenljivi ušesni čepki slušalk omogočajo popolno prilaganje ušesnemu kanalu in skrbijo, da ne izpustite niti enega zvoka.

## Majhna polnilna torbica.

Z izjemno prenosno polnilno torbico vas te slušalke ne bodo pustile na cedilu.

## Pet mat barvnih shem.

Pet mat barvnih shem.

## Način Mono

Način Mono skrbi, da lahko eno uho ostane prosto

## Varno in udobno prilaganje.

Varno in udobno prilaganje. Brez potrebe po kljukicah.

## Ovalna akustična cev

Ovalna akustična cev. Udobje in pasivna protihrupna izolacija

## Odpravljanje šumov in odmeva

Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 10.1.1

EAN: 48 95229 10046 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)