

Philips
DVD player



DVP1033

Αναπαράγει κάθε δίσκο, διαβάζει οποιαδήποτε μορφή

Το μέγεθος μετράει; Σας παρουσιάζουμε το DVD player με την μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης. Χωρίς περιπλοκές! Μια απλή συσκευή που αναπαράγει σχεδόν κάθε μορφή δίσκου, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών σας φωτογραφιών με καμία απολύτως δέσμευση ως προς την ποιότητα εικόνας.

Δώστε ζωή στον ήχο και την εικόνα

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Ψηφιακή έξοδος ήχου για σύνδεση εκπληκτικού πολυκαναλικού ήχου

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Αναπαραγωγή MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 85 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Εικόνα DVD, DivX
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών,

Περιστροφή, Slideshow, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής: Ακίνητες εικόνες JPEG, MP3

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Scart

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλειδώμα για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Τούρκικα, Τσεχικά

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Έγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 260 x 59 x 250 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 325 x 194 x 295 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,3 κ.

Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση βάσει DivX

Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σαλονιού σας. Το φορμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192kHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Παίζει τα πάντα

Αναπαραγωγή MP3, WMA και JPEG, και ευκολία διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema - στην άνεση του σαλονιού σας.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 2.2.5

12 NC: 8670 000 58363
EAN: 87 12581 51766 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com