



Philips
Multimédiás hangszórók
2.1

20 W MAX. teljesítmény



SPA1330

Nagyszerű hangzás

A 10 W-os hangkimenetnek és a dinamikus mélyhang-visszaadásnak köszönhetően ezek a hangsugárzók tökéletesek zenelejátszáshoz, játékokhoz, mozifilmek és online videók megtekintéséhez MAC és PC rendszeren is.

Modern kialakítás

- Elegáns forma – ugyanolyan szép, mint ahogy szól

Nagyszerű hangminőség

- 10 W hangkimeneti teljesítmény
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást

Egyszerű használat

- Kompatibilis minden médiával
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
- MAC- és PC-kompatibilis a működésem

PHILIPS

Műszaki adatok

Audiorendszerek

- Frekvenciasáv: 20 Hz-20 kHz
- Bemeneti impedancia: 25 ohm
- Teljes kimeneti teljesítmény: 10 W
- Tápellátás: 220 V – 50 Hz
- Jel-zaj arány: >75 dB
- THD: <1%

Audiorendszerek bal/jobbs csatornája

- Audió erősítő: AB osztályú erősítő
- Csatornaszétválasztás: >45 dB
- Bemeneti érzékenység: 400 mV
- Névleges kimenő teljesítmény: 2,5 W x 2

Mélynyomó audiorendszerek

- audió erősítő: AB osztályú erősítő (BTL)
- Bemeneti érzékenység: 350 mV
- Névleges kimenő teljesítmény: 5 W

Bal/jobbs hangszórók

- Meghajtó teljesítménytartománya: 1-15 W x 2
- Frekvenciasáv: 160 Hz-18 kHz
- Névleges impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 83 dB (2,83 V/1m)
- Hangszórómeghajtó: 2"-es szélessávú



Mélynyomó hangszóró

- Meghajtó teljesítménytartománya: 2-30 W
- Frekvenciasáv: 65 Hz-250 Hz
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 86 dB (2,83 V/1 m)

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 1,3 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Tápellátás

- Táplálás LED indikátora: zöld

Csomag tartalma

- Szatellit hangszórók száma: 2
- Mélynyomó
- 3,5 mm-es sztereó vonalkábel: Rögzített
- Gyors telepítési útmutató

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Tömeg: 1,458 kg

Fénypontok

Megfelelően csillapított meghajtó

Az egyéni hangszórómeghajtóknál a membrán szélének közelében általában specifikus frekvenciatorzítás figyelhető meg, amely gyakran okoz valamilyen szintű hangtorzulást is. Ennek a problémának az áthidalására alkalmazható a Mylar, amely egy egyenletes monomer, és sokkal könnyebb anyag, mint amit általában a meghajtó kúp körül alkalmaznak. A kúpot tökéletesen körülölelő gyűrű csillapító hatása elnyomja az aszinkron rezgéseket, amely természetesebb és kiegyenlített hanghatást eredményez.

10 W hangkimeneti teljesítmény

Telt mélyhangsugárzók 10 W hangkimeneti teljesítménnyel – a hangsugárzók, kis méretük ellenére, hatékonyabban adják vissza az első mélyhangokat. Az eredmény: szebb mélyhang, kisebb helyigénnyel.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollektiót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Elegáns forma

A menő forma személyesebb teszi életterét.



Kiadás dátuma
2013-11-26

Verzió: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com