



Philips  
Kannettava CD-soitin

AX2500



## Soveltuu lenkkeilyyn

Tämän hauskan ja eloisan AX2500-soittimen mukavan pyöreä muotoilu ja mielenkiintoinen läpinäkyvä kansi elävöittävät musiikkikokemustasi, kun olet liikkeellä. Sujuvaa ja katkotonta musiikkia - milloin tahansa, missä tahansa.

### Soveltuu lenkkeilyyn

- 45 sekunnin ESP™

### Parannettu bassoäänen laatu

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

### Nauti kaikenlaisista levyistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Tekniset tiedot

## Ääni

- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 82 dB
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Lähtöteho: 2 x 4 mW RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Akustinen kierto

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pihaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Kappaleiden satunnaistoisto, Haku
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45

## Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm



## Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale

## Lisätarvikkeet

- Kuulokkeet: AY3806-nappikuulokkeet
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

## Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 308 x 244 x 344 mm
- Tukkupakkauksen paino: 2,54 kg
- Määrä pakkauksessa: 5
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 208 x 309 x 60 mm
- Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
- Tuotteen mitat (LxSxK): 140 x 140 x 27,5 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

## Virta

- Pariston malli: AA, LR6, UM3
- akun toiminta-aika (CD): 15

# Kohokohdat

## 45 sekunnin ESP™

Electronic Skip Protection on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Electronic Skip Protection -ominaisuudella varustetuissa laitteissa on puskurimuisti, joka säätää automaattisesti sisältöä ja laserin pyörimisnopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-04-12

Versio: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594  
EAN: 87 10895 96010 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.