



Philips
Linea V, langaton design-
puhelin

25 minuutin vastaaja
1,8 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin



M3551B

Sulavalinjaista eleganssia

Muotoilu on keskeisessä osassa Philips LINEA V -puhelimessa, jonka kulmikkuus sointuu sen silhuettiin. Eleganti arkkitehtuuri tukee älytoimintoja ja käyttömukavuutta, mikä tekee LINEA V -puhelimesta mestariteoksen.

Upea muotoilu ja laadukas toteutus

- Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa
- Kalibroidulla ja integroidulla näppäimistöllä valitset oikean numeron vaivattomasti
- Lataa luuri kumminpäin vain

Täydellinen puheluelämys

- Tarkka 4,6 cm:n (1,8") 2-rivinen käänteisvärinen näyttö
- HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston
- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
- Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto
- Nauti 10 tunnin puheajasta yhdellä latauksella
- Jopa 25 minuuttia puhelinvastaajaviestejä
- Säilytä yhteydet sähkökatkojen aikana ladattavan mikro-USB-virtalähteen avulla

Ympäristöystävällinen tuote

- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

PHILIPS

Kohokohdat

4,6 cm:n (1,8") käänteisvärinen näyttö

Valkoinen teksti mustalla pohjalla tekee LCD-näytöstä teräväkontrastisen ja selkeän. Se sopii myös hyvin laitteen tyylikkääseen muotoiluun.

50 nimen puhelinmuistio

Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi.

Kalibroitu näppäimistö

Kalibroidun näppäimistön ansiosta tunnet jokaisen painikkeen painalluksen aina numeroa valitessasi tai lisätessäsi yhteystiedon puhelinmuistioon. Näppäimistön materiaalit ja rakenne on tutkittu sekä testattu tarkasti. Näin on saatu aikaan juuri oikeanlainen painike, jolla numeron valitseminen on vaivatonta.

Kompakti muotoilu

Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa

Kaiutinpuhelin

Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Vaivaton lataus

Lataa luuri kumminpäin vain

HQ-Sound

HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston. Meillä on vuosikymmenien vankka kokemus hifi-äänilaitteiden ja hiippuluokan kuulokkeiden kehitystyöstä ja lukuisia innovaatioita, minkä ansiosta DECT-puhelimiemme äänentoisto on erinomainen. Äänenlaadun parantamisessa akustiikkasuunnittelijamme ovat huomioineet kaiken – laadukkaat komponentit, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tarkan akustisen muotoilun, edistyksellisen testauksen ja hienovirityksen. Tuloksena on kirkas, selkeä ja aito ääni. Ääni on niin loistava ja luonnollinen, että se tuntuu tulevan aivan vierestä.

Mikro-USB-liitäntä

Tukiasemayksikössä oleva mikro-USB-liitin varmistaa, että puhelin saa virtaa valmiiksi ladatun virtalähteen avulla, jolloin voit soittaa puhelua myös sähkökatkojen aikana. Virtalähteen lataustoiminto tukee useimpia ladattavia virtalähdetuotteita, jotka voivat syöttää alle 85 mA:n vähimmäislähtövirran ilman automaattista sammutusta. Ladattava virtalähde myydään erikseen.

Yksityisyysasetukset

Haluatko olla rauhassa kotosalla? Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Näin vältät ei-toivotuilta puheluilta. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa

voi olla 1–24 numeroa. Puhelin ei soi, kun saapuvan puhelun soittajan numero alkaa jollakin näistä numeroista tai vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajanumerosta. Puhelun eston ansiosta vältät ikävät yllätykset puhelinlaskussa estämällä puhelut tietyillä numerosarjoilla alkaviin puhelinnumeroihin (esimerkiksi maksulliset numerot).

Jopa 10 tuntia puheaikaa

Nauti 10 tunnin puheajasta yhdellä latauksella

Tallennusaika jopa 25 min

Tallennusaikaa on jopa 25 minuuttia, joten et menetä yhtään tärkeää viestiä.

ECO+ -tila



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja suunniteltu ympäristö huomioiden. Puhelimen lähettämä säteily vähenee ECO-tilassa jopa 60 prosenttia ja lataustilassa jopa 95 prosenttia. ECO+-tilan käyttöönotto vähentää säteilyn nollaan.

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Akun latauksen osoitin
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänät käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Painikkeiden määrä: 20
- Taustavalaistu näppäimistö: Pehmeä keltainen
- Valaistu näppäimistö
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Herätykset: Herätyskello
- Jopa 10 tuntia puheaikaa
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Tapahtumailmoitukset: Tapahtumien tila

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänät luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 numerorivi + kiinteät kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: Jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: ainoastaan luurista
- Vastaajan hallinta
- Puheluseulonta: Kyllä, luurista

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akun/pariston tyyppi: 2 x ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,75 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaust: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S):
12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Kokonaispaino: 0,498 kg
- Nettopaino: 0,344 kg
- Bruttopaino: 0,154 kg
- EAN: 48 95229 10342 9

USB-lataus

- Kyllä



Julkaisupäivä 2022-07-21

Versio: 6.2.4

12 NC: 8670 001 63645
EAN: 48 95229 10342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* *Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.