

Philips
Komponent-
mikrolydsystem

• 50 W

MCM302



Besat af lyd

Slap af med fantastisk musik

Nyd fyldig lyd med komponent-mikromusiksystemet fra Philips. Afspil din bærbare yndlingsmusik vha. direkte USB eller MP3 Link. Digital lydkontrol optimerer dine musikstilindstillinger. Elegant design med højttalere af høj kvalitet.

Nyd din musik fra flere kilder

- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 50 W RMS
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.
- Vække- og sleep-timer-funktioner



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

50 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 50 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den

genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Motordrevet CD-skuffe

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgenivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret

dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 25 W RMS/2 x 50 W (musik)
- Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, lydstyrke

Højttalere

- Højttalerdrivere: 4" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, repeat/shuffle/program
- Andet: ID3 Tag-support
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- RDS: stationsnavn, RDS-urindstilling, programtype
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- AUX-indgang: 2xRCA (lyd)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: motordrevet, skuffe
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Fjernbetjening: 40 taster med litiumbatteri
- Andet: FM-antenne, Lynhåndbog
- Brugervejledning: flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 7,5 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 150 x 165 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 250 mm
- Hovedenhedens dybde: 265 mm
- Bredde (emballage): 520 mm
- Hovedenhedens højde: 120 mm
- Højde (emballage): 200 mm
- Hovedenhedens bredde: 200 mm
- Dybde (emballage): 375 mm

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz
- Strømforsyning: 220 - 240 V

Grøn

- Eco Power-standby: 1 W



Udgivelsesdato
2013-06-14

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902
EAN: 87 12581 47359 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com