

飞利浦  
数码相框

10.2 英寸液晶

16:9 帧比率

10FF3CME



## 分享您的美好回忆

更大的屏幕，观看更舒适！以高像素密度画质显示您的数码照片，完美的数码色彩和专业打印质量的丰富细节尽在数码相框的大屏幕上。

### 顶级显示品质可与打印照片相媲美

- 高像素密度带来更加清晰、细腻的照片显示
- imagen Pro 带来更清晰、更鲜艳的色彩
- 通过 RadiantColor 让旧照片焕然一新

### 轻松显示和管理您的数码照片

- 创建相册、幻灯片和管理您的照片
- 额外的 SD 卡插槽留住无限的回忆
- Collage Pro 带给您无限乐趣：自动编辑或自行编辑
- 一种用于传输照片的简单的拖放式电脑软件

### 简单直观的操作和卓越的便利性

- 自动照片定向以适合横向或纵向模式
- 通过检测环境光照的自动变暗功能来实现节能

### 经典设计：真材实料，质地优良

- 真正的抛光铝金属面板 - 专为家庭设计

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 高像素密度显示屏

这款行业顶尖的高密度显示屏以同样“栩栩如生”的丰富细节和鲜艳色彩显示您心爱的照片，如同高质量的印刷品。

### 智能相册

智能相册允许您创建并管理相册，还可以设置并调节幻灯片放映照片的转换效果。

### 无限回忆

飞利浦数码相框附带有额外的 SD 卡插槽，使您可以大幅扩展数码相框的存储空间，留住所有回忆——您几乎拥有无限的空间来保留您的回忆和照片！此外，借助飞利浦存储卡管理器，您可以轻松地在各种存储卡之间复制和粘贴图片。

### 自动定向

自动横向 / 纵向识别采用可识别数码相框方向的传感器，能够以适当的模式显示每张照片。

### Collage Pro

记住您过去编辑照片的乐趣，如裁切照片和创建新影集！Collage Pro 是飞利浦数码

相框提供的一款独特的先进功能。像其它具有拼贴画功能的飞利浦数码相框一样，可以自动运行拼贴画幻灯片放映（随机视图）。借助 Collage Pro，您可以自行编辑和创建拼贴画。您还能够轻松地从多种来源（如 SD 卡或钢笔驱动器）创建拼贴画。

### imagen Pro

独特的飞利浦 imagen 画质提升技术会自动分析您的照片，纠正色彩并调整为最佳的对比度。imagen Pro 是一种更先进的画质提升技术，包含取自 imagen 的三个基本要素，不但在颜色精确度、色彩深度方面更胜一筹，而且具有智能的对比度。更重要的是，imagen Pro 可以展现更自然的肤色和更清晰的画面，并可提供无闪烁的照片观看效果，这对于静态图像非常重要。

### PhotoFrame Manager

您可以通过 USB 电缆轻易地将飞利浦数码相框连接到电脑。PhotoFrame Manager 是一种易用的拖放式软件工具，通过该工具，您只需将照片直接从电脑拖放到数码相框——真的就这么简单！更重要的是，该软件支持缩放和裁切等简单的编辑操作。您甚

至可以在将照片传输到数码相框之前预览所编辑的照片。

### RadiantColor

RadiantColor 是飞利浦的独家技术，它能够将小于全屏的照片边缘的色彩延伸到屏幕四周，消除黑条和宽高比失真现象，从而以最佳的 4:3 比率显示较小的照片。

### 抛光铝设计

市场上有许多数码相框的设计都显得有失美观、大方，与室内陈设很不协调。现在，飞利浦推出了质地细腻、具有真正抛光铝金属面板的数码相框，其正面金属材质与简洁的后盖设计浑然一体。它不但能融入您的家居饰品，而且总能让房间面貌一新。

### Smart Power Pro

Smart Power Pro 是一种传感器，它可以通过检测环境光照条件来打开和关闭数码相框，从而降低能耗、保护环境，让数码相框减少 1/3 的电费开支。更妙的是，所有这些都会自动完成！



# 规格

## 图片 / 显示

- 视角: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 宽高比: 16:9
- 面板分辨率: 800x480
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 对比度 (标准): 300:1

## 连接

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

## 存储介质

- 存储卡类型: I 类 Compact Flash, SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- 内置存储器容量: 128MB (可拍摄 510-1020 张照片, 系统大约占用 26MB)
- USB: USB 闪存盘

## 方便

- 存储卡阅读器: 内置 (3x)
- 支持照片格式: JPEG 照片, 最高 10MB JPEG 文件, 高达 20 兆像素
- 放置: 横向, 照片自动定向, 纵向
- 按钮和控制: 3 个按钮, 4 个导航键和输入
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 相册管理: 创建, 删除, 编辑, 重命名
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转, 缩放和裁切
- 照片效果: 黑白, 相框, 深褐色, 荧光色
- 幻灯片放映管理: 创建幻灯片, 删除幻灯片, 重命名幻灯片
- 幻灯片放映设置: 拼贴画 (多张照片), 随机, 连续, 转换效果
- 屏幕背景: 黑色, 灰色, 白色, 自适应
- 设置功能: 开 / 关哔声, 亮度调整, 时钟显示启用 / 禁用, 事件连续提醒, 语言, 照片来源, 设置时间和日期, 状态, 自动开 / 关, 幻灯片放映

- 系统状态: 固件版本, 剩余内存
- 连接媒体状态: 已连接媒体, 剩余内存
- 即插即用兼容性: Mac OS X, Windows 2000/XP 或更高版本, Windows Vista
- 审批机构: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁
- 屏幕显示语言: 丹麦语, 荷兰语, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 俄语, 简体中文, 西班牙语

## 附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 快速入门指南, USB 线缆, 含软件及手册的 CD-ROM, 支座

## 尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 284.6 x 195.1 x 35.4 毫米
- 重量: 0.718 千克
- 温度范围 (工作): 0°C 至 40°C
- 温度范围 (存储): -10°C 至 60°C

## 电源

- 功耗: 系统开启 5.43 W
- 支持电源模式: 交流电源

## 外箱

- 净重: 4.1418 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 36.1 x 26.3 x 25.4 厘米
- 净重: 2.0428 千克
- 自重: 2.099 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 34 x 24.2 x 10.9 厘米
- 净重: 1.758 千克
- 净重: 1.0214 千克
- 自重: 0.7366 千克



发行日期 2010-01-26

版本: 3.0.3

12 NC: 8670 000 42031  
EAN: 87 12581 44105 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)