

Philips
Leitor/gravador de DVD

DVDR5500



DVB

HDMI

DIVX
ULTRA

Dual Media

USB
DIRECT

SHOWVIEW

TNT
16 CHANNELS CAPTURE

Desfrute da TV digital com qualidade 1080i HD

Com um sintonizador de TV híbrido, gravar programas analógicos e digitais não podia ser mais fácil. Este gravador também inclui USB Directo para a transferência rápida e fácil de fotografias e música.

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- HDMI 1080i com melhoramento de vídeo de alta definição
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

Fácil de utilizar

- Sintonizador de TV híbrido para recepção de TV analógica e digital
- ShowView para uma programação rápida e fácil
- USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB

Grava e reproduz todos os seus filmes e música

- Dual Media para gravação em DVD+-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais
- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Conversor A/D:** 10 bits, 54 MHz
- **Conversor D/A:** 10 bits, 54 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Varrimento Progressivo
- **Versão HDMI:** 1,1

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo HDMI, 2 pilhas AAA, Cabo da antena, Cabo Full SCART, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do Utilizador

Reprodução Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, MPEG2 Multicanais, PCM, WMA
- **Suporte de Reprodução:** CD áudio, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unidade Flash USB

Conectividade

- **Melhorias de Conectividade:** Controlo i.LINK DV: câmara de filmar
- **Ligações Frontais/Laterais:** Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Entrada i.LINK DV (IEEE1394, 4 pinos), Entrada S-video
- **Ligações posteriores:** Saída analógica áudio Esquerda/Direita, Saída de Vídeo Componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Saída HDMI, Entrada para antena RF / saída de TV, Saída S-Video

Comodidade

- **Eventos Programáveis:** 10
- **Melhorar Programação/Temporizador:** Programa de Repetições Diárias/Semanais, Temporizador Manual, Controlo de gravação VPS/PDC

Dimensões

- **Peso incl. Embalagem:** 5 kg
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 435x324,5x43mm
- **Peso do produto:** 3 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 571x123x412mm

Potência

- **Consumo de energia:** 25 W
- **Alimentação eléctrica:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consumo de energia em modo de espera:** 3,1 W

Som

- **Conversor A/D:** 16 bits, 48 kHz
- **Conversor D/A:** 24 bits, 96 kHz

Reprodução de Fotografias

- **Formato de compressão de imagens:** Fotografias JPEG de câmaras digitais
- **Melhoramento de imagem:** Criar álbuns, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música
- **Suporte de Reprodução:** CD de Imagens, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade Flash USB, Câmara digital USB (PTP)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Sintonizador TV Digital:** DVB-T (livre)
- **Sistema TV:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Reprodução de Vídeo

- **Formatos de compressão:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Suporte de Reprodução:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD

Gravação de Vídeo

- **Compressão de áudio:** Dolby Digital
- **Formatos de compressão:** MPEG2
- **Melhoramentos de gravação:** Dividir, Apagar, Marcação Manual de Capítulos, Gravação do Nome do Programa, Gravação ID da Estação, Marcação Automática de Capítulos, Índice de Imagens Seleccionável
- **Suporte multimédia de gravação:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Modos de Gravação:** Extended Play (EP), Alta Qualidade (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Super Long Play (SLP)
- **Sistema de gravação:** PAL

Produtos em destaque

Dual Media

Os Gravadores de DVD da Philips suportam gravação 'multimédia dupla' - a capacidade de criar gravações em discos DVD+R/RW, DVD-R/RW e DVD+R DL. Agora pode comprar qualquer disco, porque o gravador Philips cria sempre gravações totalmente compatíveis, que podem ser reproduzidas por qualquer leitor de DVD.

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Sintonizador de TV analógica e digital

Com o sintonizador de TV híbrido, poderá assistir a qualquer programa - quer se trate de uma transmissão analógica ou digital. Enquanto a indústria de difusão de conteúdos se encontra em fase de transição para digital, o sintonizador de TV híbrido permite-lhe ver transmissões analógicas e digitais. Desfrute do melhor entretenimento - agora e no futuro.

HDMI 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (Interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).



Data de publicação
2009-02-06

Versão: 4.0.22

12 NC: 8670 000 24852
EAN: 87 10895 99787 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com