

Philips
Digitalni fotookvir

20,3 cm (8")

Večpredstavnost Razmerje
stranic 4:3

SPF4208



"...tukaj me je zasnubil!"

Pokažite tiste nepozabne trenutke s tem fotookvirjem, ki je neverjetno enostavne uporabe in prijazen do okolja. Zagotavljamo vam, da ste z izbiro te rešitve za uživanje ob fotografijah naredili tudi nekaj dobrega za okolje.

Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek

- Razmerje stranic 4:3 za optimalen prikaz brez motenj
- Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtenke
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost

- Samodejna diaprojekcija s pomnilnika USB ali pomnilniške kartice
- Samodejna usmerjenost fotografij za pokončni ali ležeči način
- Zabavajte se s kolaži: na enem zaslonu prikažite več fotografij

Okolju prijazna zasnova

- Okolju prijazen fotookvir
- Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo



asimpleswitch.com

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 120° (V) / 100° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 4:3
- Ločljivost zaslona: 800 x 600
- Svetlost: 250 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 300:1

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB 2.0, Podrejeni USB 2.0

Pomnilniški mediji

- Zmogljivost vgrajenega pomnilnika: 512 MB (za 500 fotografij visoke ločljivosti)
- USB: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Tipi pomnilniških kartic: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD kartica, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Priročnost

- Podprta oblika zapisa fotografij: Fotografije JPEG, Datoteke JPEG velikosti do 10 MB, Do 20 milijonov slikovni pik
- Podprta oblika zapisa videoposnetkov: MotionJPEG
- Podprta glasba v ozadju: MP3
- Bralnik kartic: Vgrajeni (1x)
- Namestitvev: Ležeče, Pokončno, Samodejna usmerjenost fotografij
- Gumbi in kontrole: Gumb za vklop/izklop, 3 gumbi, 4-smerna navigacijska tipka in vnos
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
- Upravljanje albuma: Ustvari, Izbriši, Urejanje, Preimenuj
- Urejanje fotografije: Kopiraj, Izbriši, Vrtenje, Povečaj in obreži
- Nastavitev diaprojekcije: Naključno, Zaporedno, Učinek prehoda, Kolaž (več slik)
- Funkcija nastavitve: Diaprojekcija, Vkllop/izklop prikaza ure, Opomnik za dogodek z drežežem
- Zakonske odobritve: CE, GOST, Švica
- Druge prednosti: Združljivo s Kensington ključavnico

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM
- Uporabniški priročnik: Arabščina, Češčina, Danščina/norveščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Italijanščina, Malajščina, Poljščina, Portugalsščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina

Dimenzije

- Dimenzije naprave s stolalom (Š x V x G): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Teža: 0,34 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -10 °C do 60 °C

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije: (vključen sistem) 5,5 W
- Podprti način napajanja: Napajanje AC
- Izhod DC (v amperih): 1 A
- Izhod DC (v voltih): 9 V

Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 50307 9
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 25 x 21 x 9,5 cm
- Bruto teža: 1,03 kg
- Neto teža: 0,78 kg
- Teža embalaže: 0,25 kg

Zunanja škatla

- Številka GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Število komercialnih pakiranj: 2
- Bruto teža: 2,3 kg
- Outer carton (L x Š x V): 26 x 20 x 21,9 cm
- Neto teža: 1,56 kg
- Teža embalaže: 0,74 kg



Značilnosti

Imagen Pro za živahne barve

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, globino in inteligenen kontrast. Imagen Pro poleg teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in zagotavlja ostrejšje slike brez migetanja, kar je pri fotografiji zelo pomembno.

Popolno razmerje stranic 4:3

Philipsov digitalni fotookvir omogoča prikaz fotografije z razmerjem stranic 4:3 za vrhunske užitke ob gledanju.

Samodejna diaprojekcija

Samodejne diaprojekcije zažene s pogona USB ali pomnilniške kartice, zato vam fotografij ni treba kopirati na fotookvir.

RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.

Okolju prijazen fotookvir

Philipsovi fotookvirji so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitev nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja.

Samodejna usmerjenost

Samodejno prepoznavanje ležečega/pokončnega položaja uporablja senzor, ki prepozna usmerjenost fotookvirja in vsako fotografijo prikaže v pravem načinu.

Učinek kolaža iz več fotografij

To je učinek diaprojekcije za prikaz fotografij v kolažu, ki samodejno in naključno zbere združijo različne fotografije, da prepreči neprivlačne robove, ki so lahko prisotni pri fotografijah, ki so manjše od zaslona.

Samodejni vklop/izklop zaslona

Časovnik ob izbranim času fotookvir vklopi ali izklopi, kar zmanjša porabo energije in vpliv na okolje, saj lahko prihranite do tretjino stroškov napajanja fotookvirja.



Datum izdaje 2011-10-13

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928
EAN: 87 12581 50307 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com