

Philips
DVD-speler met USB



DVP2320BL

Strakke stijl, sterke prestaties

Meer is niet altijd beter. Deze DVD-speler biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding zonder ingewikkelde poespas! Gewoon een eenvoudige set die bijna elk discformaat afspeelt, inclusief digitale foto's.

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Speel al uw films en muziek af

- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Geeft MP3, WMA en foto's (JPEG) weer die zijn gemaakt met een digitale camera
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's

Breng audio en video tot leven

- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192 kHz/24-bits audio DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio

Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

PHILIPS

Kenmerken

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Ultra-plat ontwerp

Ultra-plat ontwerp dat overal past

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

Speelt alles af

Geeft MP3, WMA en JPEG weer en ervaar het gemak om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie, Zoomen, Diapresentatie met MP3-

weergave

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive, CVBS en analoge audio-uitvoer L/R, SCART1 (CVBS, RGB uit)
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB

Comfort

- Kinderbeveiliging: Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Spaans, Engels, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Zweeds, Turks

Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Voedingskabel, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
179 x 49 x 179 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
260 x 70 x 210 mm

Multimedia-toepassingen

- Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3, DivX
- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse



Publicatiedatum
2017-08-04

Versie: 4.0.7

12 NC: 8670 000 53036
EAN: 87 12581 48504 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com