

Philips
Telecomando multimédia



SRM7500



Pesquise instantaneamente na sua colecção de música

Seleccione músicas na palma da sua mão

O SRM7500 funciona como um segundo ecrã para o seu PC multimédia. Apresenta as suas músicas de uma forma prática, ordenadas por artista, álbum ou género na palma da sua mão. Proporciona-lhe liberdade para escolher a sua música a partir de praticamente qualquer local de sua casa.

Controle todos os conteúdos multimédia com apenas alguns cliques

- Navegue pelos ficheiros de música sem utilizar o televisor/monitor
- Funciona através de paredes com adaptador USB baseado em frequências de rádio
- Compatível com Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7
- Tecla de acesso directo para controlar o PC com Microsoft Media Center

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas

- Controle até 7 dispositivos numa selecção máxima de 10
- Controle vários dispositivos com um simples toque num botão
- Extensa base de dados de códigos IV para a maioria dos dispositivos

Configuração rápida e fácil

- Não é necessário manual para a configuração
- Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Comodidade

- **Idiomas do Visor (OSD):** Inglês, Holandês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol
- **Retroiluminação**
- **Cor da retroiluminação:** Branca
- **Base de dados IV universal:** AMP, CABO, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, RECEPTOR, SAT, TV, DVD e televisor, Videogravador e televisor, videogravador

Potência

- **Tipo de bateria:** AA / LR6 Alcalina
- **Número de pilhas:** 3
- **Gestão de economia da bateria:** Ligar/desligar automático

Capacidades de Infravermelhos

- **Distância de funcionamento:** 10 m
- **Conhecer os código IV**
- **LEDs de transmissão:** 2

- **Número de marcas na base de dados:** Mais de 1300
- **Limites de frequência da portadora:** 30k - 100kHz + 455kHz

Embalagem exterior

- **Quantidade:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9
- **Comprimento:** 336 mm
- **Largura:** 80 mm
- **Altura:** 180 mm

Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Peso bruto:** 0.36 kg
- **Altura:** 38 mm
- **Comprimento:** 328 mm
- **Largura:** 162 mm

Produtos em destaque

Configuração assistida

Ao contrário de outros telecomandos universais, em que é necessário introduzir um código de 3 dígitos para identificar uma marca e um dispositivo, este telecomando possui instruções para que possa configurar passo a passo o seu equipamento, independentemente da marca.

Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

Interf. utiliz. baseada em actividade

Em vez de operar os seus componentes um a um, o controlo baseado em actividades combina as funções mais comuns como "Ver um filme" ou "Ouvir um CD". Quando o utilizador selecciona a primeira opção, em vez de ter de o fazer para cada aparelho – como o leitor de DVD, o televisor e o receptor de multimédia –, todos os comandos necessários são incluídos num único botão: ligue o televisor, ligue o amplificador e a entrada adequada, ligue o leitor de DVD e dê início à reprodução.

Base de dados de código IV universal

Uma base de dados universal de códigos IV é uma biblioteca de códigos infra-vermelhos incorporada num determinado comando. Esta função oferece-lhe um comando que controla o seu equipamento sem que seja necessário conhecer os sinais individuais. Selecciona, na base de dados, o conjunto de códigos infra-vermelhos correspondente aos dispositivos que deseja controlar, de modo a activar o controlo de praticamente todos os elementos de sistemas áudio/vídeo actualmente disponíveis - seja qual for o seu modelo ou marca.

Seleção multimédia no ecrã

Seleção multimédia no ecrã é a capacidade de visualizar e seleccionar uma lista de músicas, imagens e filmes do seu computador no ecrã LCD de um telecomando. A comunicação RF de 2 vias incorporada no telecomando e o dongle USB fornecido garantem que o conteúdo do PC é transmitido para o telecomando. Desta forma, não tem de ligar o seu televisor ou monitor para ver o menu e seleccionar os seus ficheiros favoritos.

Controlos Microsoft incluídos

Está incluído um botão verde para Microsoft Media Center no telecomando que lhe proporciona acesso ao menu do Microsoft Media Center.



Data de publicação
2009-02-03

Versão: 1.0.15

12 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com