

Philips  
DVD-microsysteem met  
componentontwerp

100W  
subwoofer

MCD183



## Bezeten van muziek

Ontspannen met geweldige muziek en films

Met het Philips DVD-microsysteem met componentontwerp bent u verzekerd van een niet van de bioscoop te onderscheiden topgeluid in de hele kamer. Geen geluidseffect is te sterk of te subtiel voor het luidsprekersysteem met een vermogen van 100 W RMS. Met USB Direct voor foto's en muziek.

### Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX<sup>®</sup>-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

### Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal 100 W RMS

### Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 20 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste

basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Directe aansluiting op USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

### DVD's, DivX-bestanden en MP3/WMA-CD's afspelen

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX<sup>®</sup>,

(S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning video's met DivX<sup>®</sup>-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Subwoofertypen: Passief

## Videoweergave

- DVD-regio-code: 2
- Media afspelen: DVD+RW, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Discsfeelmodi: Hoek, PBC, Slowmotion, Zoomen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop", Beveiligingsniveaus voor kinderen, A-B herhalen
- Videoverbetering: Progressive Scan

## Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discsfeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Component video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS),

- SCART uit, S-Video-uitgang
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Aantal schijfjes: 1
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Lade
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y), MP3 LINK-kabel, Netsnoer
- Afstandsbediening: 38 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 8,5 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 135 x 150 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 255 mm
- Diepte hoofdunit: 270 mm
- Diepte van de verpakking: 350 mm
- Hoogte hoofdunit: 125 mm
- Hoogte van de verpakking: 314 mm
- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Breedte van de verpakking: 545 mm
- Diepte van de subwoofer: 250 mm
- Hoogte van de subwoofer: 255 mm
- Breedte van de subwoofer: 160 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt



Publicatiedatum  
2017-08-02

Versie: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834  
EAN: 87 12581 47260 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)