



Philips
Hálózati töltő

USB-C

Tápellátás
PPS (Programmable Power
Supply)

DLP4331C

Hálózati töltő USB-C porttal

Maximum 25 W leadott teljesítmény

Töltse fel legújabb készülékeit ezzel az USB-C porttal ellátott készülékkel a töltési teljesítmény optimalizálása és a töltési idő minimalizálása érdekében. Maximum 25 W teljesítmény.

Kiváló teljesítmény

- USB-C port a legújabb mobilkészülékekhez

Kiváló töltési kialakítás

- Intelligens védelem a túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
- Töltés USB-C programozható tápegységgel (PPS)

PHILIPS

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Kompatibilitás: a legtöbb, USB-kábellel rendelkező készülék

Tápellátás

- Adapter típusa: EU:
- Kimeneti teljesítmény: 5 V/3 A
- Tápfeszültség bemenet: 100 V – 240 V 50/60 Hz 0,8 A

Méret csomagolással együtt

- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
9,5 x 16 x 3,5 cm
- Bruttó tömeg: 0,082 kg
- Nettó tömeg: 0,052 kg

- Táratömeg: 0,030 kg
- EAN: 48 95229 13022 7

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 40
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
40 x 37,5 x 19 cm
- Bruttó tömeg: 4,1 kg
- Nettó tömeg: 2,080 kg
- Táratömeg: 2,020 kg
- GTIN: 1 48 95229 13022 4

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
2,9 x 4,5 x 4,2 cm
- Tömeg: 0,05 kg

Fénypontok

Intelligens védelem

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

PPS programozható tápegység

A PPS (programozható tápegység) az USB-C eszközök gyorsöltési technológiájának szabványa. Ez a technológia valós időben állítja be a feszültséget és az áramerősséget az eszköz töltési állapotától függően, és maximális teljesítményt biztosít. Intelligens módszer a töltési idő biztonságos csökkentésére.

USB-C port

Az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó, amelyet ma már a mobilkészülékek, például mobiltelefonok, kültéri kamerák és táblagépek is használnak.



Kiadás dátuma
2022-10-05

Verzió: 1.1.2

12 NC: 8670 001 87091
EAN: 48 95229 13022 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com