



Philips Fidelio  
Subwoofer sem fios

Woofer de 8" máximo de 420 W

Radiadores passivos wOOx  
duplos  
Sistema sem fios em casa Philips  
Pele Muirhead sustentável



TAFW1

## Criado para os amantes de graves perfeitos

Sinta todo o poder de todos os momentos dramáticos, todas as cenas de ação de clímax e todas as batidas. O subwoofer Fidelio FW1 proporciona graves controlados na perfeição para dar vida aos efeitos e enriquecer a música e as cenas mais calmas. Prepare-se para se deixar envolver.

### Design Fidelio elegante

- Design que chama a atenção
- Dimensões: 240 x 472 x 400 mm
- Acabamento em pele Muirhead com parte superior em metal escovado

### Dê ao seu entretenimento o som que merece

- Woofer de 8" máximo de 420 W. Radiadores passivos wOOx duplos
- Design de radiadores passivos avançados
- Sem distorção, mesmo em níveis de volume elevados
- Philips Fidelio FW1. Graves arrepiantes em filmes e músicas
- Baixas frequências ricas, profundas e perfeitamente controladas

### Uma experiência perfeita

- Graves inteligentes. Deixe-se envolver mais. Ouça mais
- Otimiza o desempenho de determinados televisores e sistemas de áudio da Philips
- Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips
- Ligação RCA. Ligue a amplificadores multicanais e muito mais

# PHILIPS

## Subwoofer sem fios

Woofer de 8" máximo de 420 W Radiadores passivos wOOx duplos, Sistema sem fios em casa Philips, Pele Muirhead sustentável

# Destques

### Graves arrepiantes



O subwoofer Fidelio FW1 confere graves arrepiantes a filmes, programas e músicas. O woofer de projeção inferior e o design de radiadores passivos duplos avançados garantem que as baixas frequências ricas e perfeitamente sincronizadas encham qualquer divisão. Irá conferir uma dimensão totalmente nova a tudo o que vê ou ouve.

### Design que chama a atenção



Este subwoofer FW1 atrativo combina na perfeição com o SoundBar Fidelio FB1. O bisel tem um acabamento em pele Muirhead antracite, enquanto a superfície superior conta com metal escovado. Os elementos visíveis dos radiadores passivos duplos incluem

detalhes em material metálico que capta suavemente a luz.

### Sistema sem fios em casa Philips



O subwoofer FW1 compatível com Play-Fi permite-lhe criar o som de cinema em casa perfeito. Ligue a um SoundBar Fidelio para aprimorar o impacto dos filmes e das músicas com graves perfeitamente controlados, sem distorção, mesmo em níveis de volume elevados. Adicione colunas sem fios emparelhadas e crie uma verdadeira configuração de som surround.

TAFW1/10

### Graves inteligentes



A magia acontece quando este subwoofer Fidelio FW1 é emparelhado com um SoundBar, colunas ou televisor\* da Philips. O subwoofer reconhece o dispositivo com o qual está emparelhado e assume automaticamente o controlo das frequências mais baixas, libertando componentes emparelhados para se concentrar em médios e agudos. O resultado é um som ainda mais rico e detalhado.

### Ligação RCA



Ligue este subwoofer FW1 à sua configuração de cinema em casa existente ou, para selecionar televisores não compatíveis com Play-Fi, através da porta RCA.

## Subwoofer sem fios

Woofers de 8" máximo de 420 W Radiadores passivos wOOx duplos, Sistema sem fios em casa Philips, Pele Muirhead sustentável

# Especificações

### Som

- Frequência de resposta: 25-150 Hz
- Potência de saída (RMS): 210 W
- Potência de saída (máx.): 420 W a 1% THD
- Distorção harmónica total: 1%

### Colunas

- Tipo de subwoofer: Controlo, Subwoofer sem fios
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Número de canais de som: 0,1
- Número de woofers: 1
- Radiadores passivos: 2
- Diâmetro do woofer: 8"

### Conectividade

- Bluetooth: Não
- Entrada áudio: Não
- Configuração de rede: Aplicação Philips Sound, com DTS Play-Fi, Aplicação PS Fine Tune
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Norma DLNA: Não
- Ligação de vários altifalantes
- Cenário de vários altifalantes: Surround, Agrupamento
- Tecnologia de vários altifalantes: DTS Play-Fi para várias divisões
- Smart Home: Nenhum
- Canal de subwoofer com DTS Play-Fi
- Entrada do subwoofer: 1 RCA de 3,5 mm

### Funcionalidades

- Microfone incorporado: 0
- Efeito de luz: Não
- Chamadas em mãos livres: Não

- Outros controlos: Fonte, reposição de fábrica
- Controlos da entrada do subwoofer: Ganho, crossover, fase

### Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet

### Alimentação elétrica

- Alimentação elétrica: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia em espera do subwoofer: < 0,5 W
- Bateria externa: Não

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 56 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Largura: 53 cm
- Profundidade: 32 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12737 1
- Peso bruto: 15,5 kg
- Peso líquido: 13 kg
- Tara: 2,5 kg

### Dimensões do produto

- Comprimento: 47,2 cm
- Largura: 24 cm
- Profundidade: 40 cm
- Peso: 13,4 kg

### Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial



Data de publicação  
2024-08-06

Versão: 6.1.2

EAN: 48 95229 12737 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Esta funcionalidade funciona com televisores Philips compatíveis com DTS Play-Fi de 2021 ou posteriores.