

Philips
Systém domácího kina
s DVD



HTS6600



Vysoce výkonný prostorový zvuk

s funkcí Ambisound

Díky funkci Ambisound přináší zařízení HTS6600 zážitek vícekanálového prostorového zvuku z pouhých dvou reproduktorů v jakékoli velikosti pokoje. Poskytuje vynikající zvuk a kvalitu obrazu. Nástěnný systém s jednoduchou instalací se hodí do každého domova.

Oživí zvuk a obraz

- Systém Ambisound pro plný vícekanálový prostorový zvuk bez ruchů
- Funkce Smart Surround automaticky optimalizuje nastavení prostorového zvuku
- Funkce DoubleBASS rozšiřující a prohlubující poslech basů
- HDMI 1080i se zvýšením rozlišení videa

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Svislé reproduktory můžete připevnit na zeď spolu s vaší plochou obrazovkou
- Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
- Rychlé a snadné nastavení pro bezproblémovou instalaci

Připojte se a využijte více zdrojů

- Připojení USB Direct pro zobrazení fotografií a přehrávání hudby přímo z disků USB flash
- Linkový vstup MP3 k přehrávání hudby z přenosných přehrávačů



PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Ambisound

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Smart Surround

Vychutnejte si zvuk v maximální kvalitě, aniž byste museli měnit nastavení zvuku pokaždé, když vyměníte disk nebo přepnete mezi filmy a hudbou. Na rozdíl od běžných systémů 5.1 s výchozím nastavením vícekanálového prostorového zvuku funkce Smart Surround automaticky mění nastavení prostorového zvuku, aby odpovídalo stereofonní hudbě nebo filmu s vícekanálovým obsahem.

DoubleBASS

Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nehlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje

nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

HDMI 1080i

Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk bez rušení. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.



Specifikace

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i), Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan

Zvuk

- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Vylepšení zvuku: Smart Surround, DoubleBass, Regulace výšek a basů
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, Classic, Drama, Jazz, MTV, RnB, Hry, Párty, Kreslený film, Lounge, Sporty, Zprávy

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 svislé reproduktory
- Vinutí reproduktorů: 8 širokopásmových reproduktorů 2" (5 cm)
- Impedance reproduktorů: 6 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním

hudby, Rotace, Zvětšení

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: SV, VKV
- Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup RGB), Vstupní konektor TV (3,5 mm), Propojovací (k napájecímu zdroji)
- Subwoofer (Napájecí zdroj): Koaxiální digitální vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Anténa VKV, Anténa KV/SV, Výstup pro reproduktory, Propojovací (k hlavní jednotce)

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 370 x 76 x 242 mm
- Hmotnost přístroje (se stojanem): 3,5 kg
- Šířka reproduktoru (se stojanem): 180 mm
- Výška reproduktoru (se stojanem): 420,5 mm
- Hloubka reproduktoru (se stojanem): 180 mm
- Hmotnost reproduktoru (se stojanem): 2,32 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 295 x 443 x 295 mm
- Hmotnost subwooferu: 9,1 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 841 x 359 x 527 mm
- Hmotnost včetně balení: 22,8 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Kabel linkového vstupu MP3, Anténa pro SV, anténa VKV, Propojovací kabel, Kabely reproduktorů, Síťová šňůra, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W



Datum vydání 2011-04-28

Verze: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com