



## Philips Yleiskaukosäädin

Neljälle laitteelle: TV/DVD/SAT/AMP



SRU7140



## Kotiteatterijärjestelmän pienikokoinen kaukosäädin

Sopii yli 1200 merkille

Eleganti litteä kaukosäädin viimeistelee taulutelevision ja siihen sopivan viihdekeskuksen. Nyt voit hallita kaikkia kotiteatterijärjestelmän toimintoja yhdellä kaukosäätimellä.

### Ripaus eleganssia

- Kätevä liukukaukosäädin, josta avautuu täyskokoinen ohjain
- Tärkeimmät painikkeet esillä, lisäpainikkeet piilossa

### Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- 4 laitteen ohjaus: TV, päätelaite, DVD ja AV-vastaanotin

### Mahtavaa käyttömukavuutta

- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa



# PHILIPS

sense and simplicity

# Tekniset tiedot

## Käytön mukavuus

- Tuetut laitteet: TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin
- Televisio-ominnat: Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkoudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text
- DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeropainikkeet
- Videonahurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites (Suosikit), Tekstitoiminnot
- Helppo asennus: Automaattinen haku
- Asennusvaiheet: 2
- kopiointipainike
- Tuetut kielet: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR
- Painikkeiden määrä: 31
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytyt
- Roiskeensuojattu

## Virta

- Akkujen kesto: 12 kk

- Akkujen määrä: 2
- Akunsäätön hallinta: Automaattinen virtakytkin

## Infrapunaominaisuudet

- Käyttöetäisyys: 7 m
- Lähetin-LED:it: 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1200
- Kantoaaltoaajuusalue: 28 - 70 kHz
- Lähetyskulma: 90 astetta
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Kopioinnin taajuusalue: 30 - 60 kHz

## Lisätarvikkeet

- Akku: Kyllä, CR2032-kolikkoparisto, 3 V, litium

## Ulompi pakkaus

- Pituus: 306 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Määrä: 3

## Pakkauksen tiedot

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Korkeus: 26 mm
- Pituus: 302 mm
- Leveys: 155 mm

# Kohokohdat

## Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasignaali myöhempää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

## Neljän viihdelaitteen kaukosäädin

Voit korvata kaukosäädinrykelmän yhdellä ohjaimella, jolla television, satelliittivastaanottimen (tai kaapelivastaanottimen), DVD-laitteen/-tallentimen ja AV-vastaanottimen ohjaus sujuu merkistä tai mallista riippumatta.

## Liukumekanismi

Liukukaukosäädin on tyylikäs, hauska ja kätevä väline kodin viihdelaitteiden ohjaamiseen.

## Liukukaukosäädin

Liukukaukosäätimen päällä ja sisällä on toimintopainikkeita. Säätimen yläosassa on useimmat käytetyt painikkeet. Lisäpainikkeet ovat käytettävissä, kun säätimen liu'uttaa auki.



Julkaisupäivä 2009-10-21

Versio: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263  
EAN: 87 12581 30765 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)