

Philips  
Underholdningssystem  
med dokkingstasjon

**Bluetooth**

USB- og SD-kortspor

**BTM630**



## Kos deg med trådløs musikk med Bluetooth®-teknologi

Med Bluetooth®-teknologi kan du med BTM630 mikro-Hi-Fi-anlegget lytte til musikk trådløst fra mobilen og PCen. De komplette audiosystemfunksjonene inkluderer innebygd mikrofon for håndfrie samtaler og mulighet for å bytte mellom samtaler og musikk.

### **Nyt friheten med trådløs Bluetooth®-teknologi**

- Spill musikk fra mobiltelefonen og PCen med Bluetooth®-teknologi
- Innebygd mikrofon og høyttalere for håndfrie mobil samtaler
- Bytter automatisk mellom telefonsamtaler og musikkavspilling

### **Organiser den digitale musikkksamlingen din**

- Spill av og lad iPoden
- USB Direct og SD-/MMC-kortspor for MP3-/WMA-musikkavspilling
- Ettrykks digitalt MP3-opptak med dobbelt så høy hastighet, uten datamaskin

### **Fyltig og klar lydopplevelse**

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 30 W RMS total utgangseffekt

### **Design som passer interiøret**

- Elegant design med superslank CD-spalte
- Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPoden

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri, Hodesett
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- USB: USB-vert
- SD/MMC-kortspor
- Aux-inngang
- Hodetelefon: 3,5 mm

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod, iPod shuffle

## Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor, Hurtig forover og bakover
- Lastetype: Motorisert, Spor
- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20
- USB Direkte-modi: Slett, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle

## Lydopptak

- Innspillingsformater: MP3
- Innspillingsmedium: SD/MMC-kort, USB-enhet

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MW
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- Automatisk digital tuning
- Antenne: FM-antenne

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Bakbelysning
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell
- Alarmer: Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer, 24-timers tilbakestilling av alarm
- Klokke/versjon: Digital

## Strøm

- Lysnett
- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

## Mål

- Produktmål (B x H x D): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 496 x 238 x 180 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 3,8 kg



BTM630/12

# Høydepunkter

## Ettrykks 2x opptakshastighet

Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren i dobbelt så høy hastighet – med ett trykk og uten datamaskin.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.



Utgivelsesdato  
2009-06-11

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32621  
EAN: 87 12581 35355 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)