

PHILIPS

Universal-
Fernbedienung

SRU4002B



EasyZapper

Zur Bedienung von mehr als 800 Marken

Benutzerfreundliche und intelligente Universal-Fernbedienung für einfaches Zapping mit Geräten aller Marken (Fernseher, Satellitenreceiver sowie Set-Top-Boxen für den Kabel- oder DVB-T-Empfang).

Schnelle und einfache Einrichtung

- Automatische Suche nach der Gerätemarke
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet
- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Service-Hotline über eine spezielle Website

Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken

- Steuerung von Fernsehern und Set-Top-Boxen

Großartiger Komfort

- Optimaler Bedienungskomfort durch ergonomisches Design
- Lieblingsfunktionen werden von der Original-Fernbedienung kopiert
- Direkter Zugriff auf Ihre Lieblingssender (4 von 150)

Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen

- Idealer Ersatz für defekte Philips TV-Fernbedienungen

Besonderheiten

Direkter Zugriff auf Ihre Lieblingssender

Diese Fernbedienung verfügt über vier Tasten für Ihre Lieblingssender. Sie können diese Tasten sogar mit den Logos Ihrer Lieblingssender versehen. Entfernen Sie dazu einfach den Ring um die entsprechende Taste, nehmen Sie die transparente Abdeckung ab, und ersetzen Sie das vorhandene Etikett durch das Etikett Ihres Lieblingssenders (150 Etiketten werden mitgeliefert). Jetzt können Sie direkt auf Ihre Lieblingssender zugreifen.

Ergonomisches Design

Die glatte, abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus - sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine ausgewogene, ergonomische Bedienung.

Lernt Lieblingsfunktionen

Damit Ihre fünf Lieblingsfunktionen Ihrer Original-Fernbedienung auch auf der neuen Fernbedienung verfügbar sind, kopieren Sie einfach die Signale der Original-Fernbedienung. Wenn es sich dabei um Ihre Lieblingssender oder die Ihrer Kinder handelt, können Sie die Fernbedienung auch sperren, damit andere Sender nicht mehr angesehen werden können.

Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

Autom. Markensuche

Ihre neue Fernbedienung sucht automatisch nach dem geeignetsten Code für Ihr Gerät, und ist sofort einsatzbereit.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

Ersatz für Philips TV-Fernbedienung

Falls die Fernbedienung Ihres Philips Fernsehers verloren gegangen oder defekt ist, ist diese Fernbedienung der ideale Ersatz. Sie verfügt über alle Funktionen für Philips Fernseher sowie über die Grundfunktionen für Philips Videorecorder und DVD-Geräte. Da die Tasten identisch zur Original-Fernbedienung beschriftet sind, sind Sie mit der Bedienung schnell vertraut.

Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

Steuerung von Fernsehern und Set-Top-Boxen

2-in-1-Fernbedienung als Ersatz für die Fernbedienungen von Fernsehern und Set-Top-Boxen (Satellitenreceiver sowie Gerät für Kabel- und DVB-T-Empfang). Die Fernbedienung verfügt über zwei Modi, einen für Fernseher und einen für Set-Top-Boxen. Nach der Einrichtung der Fernbedienung für Ihre Geräte, können Sie beide Geräte mit dieser Fernbedienung steuern.

Daten

Außenkarton

EAN: 87 12581 44086 2

Länge: 33 cm

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6

Breite: 26.5 cm

Bruttogewicht: 1.94 kg

Höhe: 19.5 cm

Nettogewicht: 0.3162 kg

Eigengewicht: 1.6238 kg

Komfort

Anzahl der Tasten: 19

Sprachen in der Bedienungsanleitung:

GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL

Behördliche Zulassung: CE-Zeichen

Sprachunterstützung:

GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL

Vorprogrammiert für Philips

Spritzwassergeschützt

SAT/CBL-Funktionen: Wechseln zum

vorherigen bzw. nachfolgenden Kanal,

Favoriten, Guide, Info

Einfacher System-Setup

TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-

Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt.,

Power/Standby, 16:9, Externe AV-Auswahl,

Menüsteuerung

Unterstützte Geräte: KABEL, DVB-T, SAT,

Fernseher

Leistung

Batterietyp: AAA

Verpackungsmaße

Höhe: 24.2 cm

Verpackungsart: Blister

Breite: 15.7 cm

Tiefe: 4.6 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 87 12581 44085 5

Bruttogewicht: 0.22 kg

Nettogewicht: 0.0527 kg

Eigengewicht: 0.1673 kg

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m

LED-Übertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Über

800

Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz

Übertragungswinkel: 90 Grad

