

필립스  
휴대용 MP3-CD 플레이어

EXP2542



## 끊김 없는 MP3 음악 감상

eXp2542 MP3-CD 플레이어에 흠뻑 빠져 MP3-CD 한 장으로 10 시간 동안 끊김 없는 음악을 즐겨보세요. 오랫동안 사용자의 사랑을 받아온 이 제품은 LCD 표시창이 제공되며 이동 중에도 쉽고 간편한 음악 감상을 위한 탁월한 선택입니다.

### CD 및 MP3-CD 재생

- MP3-CD 한 장으로 음악을 10 시간 이상 재생
- CD, CD-R 및 CD-RW 디스크 재생

### 끊김 방지 기능

- 100 초 Magic ESP™

### 향상된 중저음 성능

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*센스 앤 심플리시티

# 사양

## 사운드

- D/A 컨버터 : 1 비트
- 주파수 응답 : 20 - 20 000 Hz
- 신호 대 소음비 : 85dB (최저)
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 출력 전력 : 2 x 4mW RMS
- 볼륨 컨트롤 : 디지털

## 오디오 재생

- 재생 매체 : MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 보류, 다음 / 이전 앨범 검색, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 재생, 연속 재생
- 전자식 끊김 방지 (CD): 45 초
- Magic ESP(MP3-CD): 100 초
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps
- 지원되는 파일 시스템 : ISO-9660, 줄리엣

## 연결성

- DC 입력 : 4.0mm, 4.5V, 중앙 +
- 헤드폰 : 3.5mm

## 편의 제품

- 디스플레이 유형 : LCD
- 표시등 : 앨범 번호, 배터리 상태, CD 기능, DBB, ESP, 시간, 트랙

## 액세서리

- 헤드폰 : AY3806 이어폰
- 포함 액세서리 : 사용 설명서

## 규격

- 상자 (대) 크기 : 198 x 165 x 318 mm
- 마스터 카톤 중량 : 2.45 kg
- 마스터 카톤 수량 : 6
- 포장 크기 (W x H x D): 152 x 63 x 155 mm
- 포장 유형 : D 박스
- 제품 규격 (WxDxH): 140x140x27.5mm
- 제품 중량 : 0.38 kg

## 소비전력

- 배터리 재생 시간 MP3-CD: 30
- 배터리 재생 시간 CD: 20
- 배터리 유형 : AA, LR6, UM3

# 주요 제품

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.



발행 일자 2009-03-13

버전 : 2.0.9

12 NC: 8670 000 27815  
EAN: 87 12581 32029 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com