



Philips
Saatli Radyo ve wOOx™
Teknolojisi

• iPod için dock

AJ301DB

iPod'unuzu çalın ve şarj edin

Güçlü baslar için wOOx teknolojisi

Portatif müziğinizi evinizde özgür bırakın! iPod'unuzu 12W RMS güçle desteklenen güçlü bas özelliğine sahip kompakt AJ301D Bağlantı Eğlence Sistemi'ne bağlayın. Mükemmel sesin tadını çıkarın ve güne müzikle başlayın.

Zengin ve net ses deneyimi

- iPod'unuzu çalın ve şarj edin
- Derin ve güçlü bas için wOOx hoparlör teknolojisi
- Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Güne en sevdiğiniz iPod müziğiyle başlayın
- Çift alarmlı saat
- Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Kullanım kolaylığı

- Sevdiğiniz radyo istasyonlarına kolay erişim için tek dokunuşlu 5 düğme
- Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda

PHILIPS

Özellikler

wOOx™ Teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücülerini, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift

süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, sekte fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Aux girişi bağlantısı

Portatif MP3 çalarınız için Aux girişi bağlantısı

iPod müziğiyle uyanın

Güne en sevdiğiniz iPod müziğiyle başlayın

Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Ayarlı istasyonlar için dijital ayar

Ayarlı istasyonlara erişim

Tek bir dokunuşla sevdiğiniz radyo istasyonlarına erişim



Teknik Özellikler

iPod uyumlu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3. Nesil, 5. Nesil iPod, Renkli ekranlı iPod, iPod nano 2. Nesil, iPod nano 1. Nesil, iPod mini

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 5
- Anten: FM Anteni

Müzik Çalma

- Konsol çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, Çalma ve Duraklatma, Önceki ve Sonraki parça, Hızlı ileri ve geri

Kullanılabilirlik

- Saat/Sürüm: Dijital
- Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Çift alarmlı saat, Sesli Alarm, Radyo Alarmı, Alarm tekrarı (erteleme), Kapanma zamanlayıcısı
- Ekran Tipi: LCD
- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 6W
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 5
- Hoparlör Güçlendirme: wOOx Bass Radiator
- Neodyum manyetik sistemi

Bağlanabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi, 3,5 mm

Güç

- Şebeke elektrliği
- Adaptör tipi: 100-240V 50/60Hz

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 161 x 191 x 164 mm
- Ağırlık: 1,34 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 248 x 224 x 212 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,94 kg



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.3

12 NC: 8670 000 42875
EAN: 87 12581 44755 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com