



Philips
Refuerzo dinámico de
graves del sistema de
entretenimiento con base

- Reproduce CD y CD-R/RW



DC1010

Disfruta de la música del iPod y CD a todo volumen donde quieras

Reproduce música de tu iPod y CD a todo volumen y sin complejos. El Docking System DC1010 de Philips dispone de un sistema de altavoces de banda completa mejorado con el potente refuerzo dinámico de graves, perfecto para subir el volumen dondequiera que vayas.

Disfruta de tu música favorita

- Reproduce y carga el iPod simultáneamente
- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
- Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Altavoces de banda completa para un sonido absorbente y dinámico

Fácil de usar

- Programa hasta 20 pistas de un CD
- Pantalla LCD fácil de leer

PHILIPS

Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod classic, iPod nano de 3ª generación, iPod 5ª generación, iPod con pantalla en color, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápidos
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Diámetro del altavoz: 3"
- Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Antena: Antena FM

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Entrada auxiliar
- Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Tipo de display: LCD

Alimentación

- Red eléctrica
- Tipo de batería: C/LR14 alcalina
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 331 x 157 x 228 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 400 x 192 x 260 mm

Destacados

Reproduce y carga el iPod

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Utiliza el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir la música almacenada en tu iPod. El sistema docking carga tu iPod automáticamente mientras está sobre la base.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.11

12 NC: 8670 000 41384
EAN: 87 12581 43525 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com