



Philips
Web-kamera med Pixel
Plus

VGA

CCD

SPC900NC



Høy definisjon selv i mørke

Med Pixel Plus og Digital Natural Motion

Dette er ganske enkelt verdens beste web-kamera. Det har Philips' avanserte teknologi, og optikken er så følsom at det vil til og med gi deg fargerike, høydefinisjonsbilder i mørke. Det er perfekt for web-sendinger og hjemmeovervåking.

Den ultimate web-kameraopplevelsen

- Video med 90 rammer per sekund for flimmerfrie bilder
- Ultrasensitiv sensortechnologi for arbeid i mørke
- Ansiktssporing følger automatisk ansiktet ditt
- 8x digital zoom for flotte nærbilder

Den beste tilgjengelige bildekvaliteten

- 1,3 megapiksler gir ekstra høy bildekvalitet
- Pixel Plus for detaljer, dybde og klarhet
- Presisjonsglasslinsen gir skarpere bildekvalitet
- Digital Natural Motion for å fjerne flimmereffekter

Web-kameraet for profesjonelle

- Legg til video og tale med topp kvalitet i samtale
- Web-sending i kringkastingskvalitet
- Bevegelsesregistrering for pålitelig hjemmeovervåking
- Kontroller web-kameraet og tilhørende programmer med avansert VLounge



PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Filme og ta bilder

- **Sensor:** CCD
- **Sensoroppløsning:** VGA
- **Videooppløsning:** VGA
- **Fotooppløsning:** VGA
- **Interpolert fotooppløsning:** 1,3 MP
- **Maks. bildehastighet:** 90 fps
- **Linse:** F 2,2, D 55°
- **Hvitbalanse:** 2600–7600 K
- **Min. belysningsstyrke:** < 1 lux
- **Fargedybde:** 24 bit

Mekanikk

- Feste for bærbar PC
- LCD-feste
- CRT-stativ
- Stativ for stasjonær PC
- Innebygd digital mikrofon
- Quicklaunch-knapp
- Fotograferingsknapp

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning

Programvare

- **VLounge:** Avansert
- **Legg video til:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

- **Operativsystem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Prosesor:** Pentium II 500 MHz eller raskere
- **RAM-minne:** 128 MB RAM
- **Lydkort**
- **USB:** Ledig USB-port
- Internett-tilkobling
- CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

Tilkoblingsmuligheter

- **PC-link:** USB 1.1
- **Kabellengde:** 2,1 m

Mål

- **Produktmål (B x H x D):** 74 x 142 x 74 mm
- **Produktvekt (g):** 115

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210004494
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 86627 9
- **Bruttovekt:** 0,440 kg
- **Høyde:** 230 mm
- **Lengde:** 190 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Antall:** 1
- **Taravekt:** 0,325 kg

Ytre eske

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 88561 4
- **Antall:** 6
- **Bruttovekt:** 3,240 kg
- **Taravekt:** 2,340 kg
- **Høyde:** 248 mm
- **Lengde:** 387 mm
- **Bredde:** 285 mm

Produkthøydepunkter

90 rammer per sekund video

Den lynraske oppdateringshastigheten på 90 rammer per sekund gir svært stabile bilder som er perfekt for videokonferanser ansikt til ansikt og fjernovervåking.

Fungerer når det er nesten helt mørkt

Den ultrasensitive CCD-sensoren med høy kvalitet sørger for naturlige bilder også når det er nesten helt mørkt.

Automatisk ansiktssporing

Den avanserte kameraprogramvaren oppdager automatisk ansiktet ditt og flytter linsen for å følge deg når du beveger deg. Du blir i midten av bildet selv om du flytter deg under en videokonferanse. Det gir deg frihet til å uttrykke deg og snakke naturlig.

1,3 megapiksler

1,3 megapiksler er den høyeste tilgjengelige oppløsningen for web-kameraer. Du kan bruke web-kameraet til å ta bilder av høy kvalitet. De er til og med gode nok til å skrive ut som bilder i større størrelser med god kvalitet.

Pixel Plus

Pixel Plus er en digital bildebehandlingsteknologi som øker antallet linjer og antallet piksler. Resultatet er knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, hver gang fra alle kilder.

Presisjonsglasslinse

Skarp, klar og ren. Med presisjonsglasslinse garanterer vi høy bildekvalitet til all slags bruk – fra bilder til videomeldinger. De ferdige linsene er belagt med en spesiell film som forlenger levetiden, og beskytter dem mot slitasje og oppsamling av støv.

Digital Natural Motion

Philips utviklet Digital Natural Motion for å fjerne stroboskopeffekter for bevegelige motiver. Digital Natural Motion beregner bevegelsen i bildet og korrigerer for motivets hastighet og retning både i kringkastings- og filmmateriale (for eksempel DVD). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

Legg til video med topp kvalitet

Web-kameraet er utformet for å legge til video i Internett-samtalene, slik at du både kan se og høre venner og familie. Det fungerer enkelt og umiddelbart, og det er fullstendig fremtidsikkert!

Web-sending

Dette kameraet er perfekt for web-sendinger takket være den høye kvaliteten på bildene. Del videoene med venner og familie, eller kringkast dem på Internett.

Oppdage bevegelse

Med spesialfunksjonen for bevegelsesregistrering kan du ta opp alt som skjer i hjemmet når du ikke er der. Hvis du stiller inn kameraet på bevegelsesregistrering når du går hjemmefra, vil det ta opp kun når det merker at det er bevegelse i rommet.

8x digital zoom

Zoom inn og ut for å få den perfekte innrammingen for ethvert bilde. Du kontrollerer zoomfunksjonen fullstendig via grensesnittet på skjermen, mens du ser på bildet slik at du kan gi det perfekt justering.

Avansert VLounge

Opprett og send V-meldinger på sekunder. VLounge er en sofistikert programvare for å ta, håndtere og arkivere bilder og videoklipp med bare noen få museklikk. Du kan også bruke den med web-kameraet til hjemmeovervåking, bevegelsesregistrering og web-sendinger.



Utgivelsesdato
2009-01-21

Versjon: 7.0.11

I2 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com