

Philips
Φορητό DVD Player

PET I035



DVB-T
TERRESTRIAL

7 DAYS
EPG

ZERO
Bright-Dot

DOLBY
DIGITAL

MPEG
PLAYBACK

USB

DIVX

SD



Περιστρεφόμενη οθόνη, ευέλικτη προβολή

με ενσωματωμένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη

Απολαύστε ταινίες στο φορητό DVD Player PET I030 της Philips με οθόνη LCD 10,2" με δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών. Επιπλέον, μοιραστείτε τα αγαπημένα σας βίντεο με τους φίλους σας χάρη στην υποδοχή κάρτας μνήμης και την υποδοχή σύνδεσης USB2.0. Διατίθεται με τσάντα ταξιδιού.

Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Μοιραστείτε αρχεία εικόνων JPEG με το Picture CD

Ζήστε το φαινόμενο της ψηφιακής αμφίδρομης τηλεόρασης

- Υποστήριξη DVB-T για ψηφιακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια free-to-air
- Electronic Program Guide (EPG) 7 ημερών
- Υποστήριξη άμεσης λειτουργίας teletext και υποτίτλων

Άριστη θέαση οπουδήποτε κι αν είστε

- Οθόνη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
- Οθόνη LCD 10,2" υψηλής ανάλυσης για εξαιρετική προβολή

Για απόλυτη ευκολία

- Έως και 4 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
- Υποδοχές USB και κάρτας SD για φωτογραφίες και μουσική
- Περιλαμβάνεται τσάντα ταξιδιού

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές**Εικόνα/Οθόνη**

- **Τύπος οθόνης:** Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- **Οθόνη LCD:** Αντιθαμβωτικός πολωτής
- **Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες):** 10,2 ίντσα
- **Ανάλυση:** 800(w)×480(H)×3(RGB)
- **Φωτεινότητα:** 200 cd/m²
- **Λόγος αντίθεσης (τυπικός):** 250:1
- **Πραγματική περιοχή προβολής:** 222,0×133,2 χιλ.
- **Βήμα εικονοστοιχείων:** 0,1905(Π)×0,1905(Υ) χιλ.
- **Χρόνος απόκρισης (τυπικός):** 30 ms

Ήχος

- **Ισχύς:** 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- **Ισχύς (RMS):** 10mW RMS(ακουστικά)
- **Λόγος σήματος προς θόρυβο:** >80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωμ. ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- **Μέσα αναπαραγωγής:** DVD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:** Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- **Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο:** NTSC, PAL
- **Φορμά συμπίεσης:** MPEG4, Divx

Αναπαραγωγή ήχου

- **Φορμά συμπίεσης:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Ρυθμός bit MP3:** 32 - 320 kbps
- **Ρυθμός bit WMA:** 32 - 192 Kbps
- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων:** ISO-9660, Joliet

Συνδεσιμότητα

- **Είσοδος DC:** 9V
- **Έξοδος AV:** 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- **Υποδοχή ακουστικών:** Στερεοφωνικά ακουστικά

3,5 χιλ.

- **Είσοδος AV:** 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- **Έξοδος ήχου - Ψηφιακή:** Ομοαξονικό (cinch)
- **Άλλες συνδέσεις:** Έξοδος S-Video, Έξοδος πεπλεγμένης εικόνας σήματος συνιστωσών

Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **DVB:** Επίγειος δέκτης DVB *

Αποκωδικοποίηση εικόνας

- **Λόγος διαστάσεων:** 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- **Λήψη-Αποδιαμόρφωση:** COFDM 2K/8K, Συμβατό με DVB MPEG-2, Δίκτυο: MFN/SFN, QPSK

Αξεσουάρ

- **Τροφοδοτικό AC/DC:** Συνεχές ρεύμα 9V, 110-240V, 50/60Hz
- **Καλώδια:** 1 καλώδιο A/V, 1 καλώδιο S-video, 1 καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών
- **Κιτ αυτοκινήτου:** τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12VDC
- **Τηλεχειριστήριο:** Λεπτό τηλεχειριστήριο AY5506
- **Εγχειρίδιο χρήσεως:** 16 γλώσσες
- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** Κεραία, Θήκη ταξιδιού

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):** 270 x 32 x 188 χιλ.
- **Βάρος προϊόντος:** 1,5 κ.
- **Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):** 336 x 282 x 145 χιλ.
- **Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας:** 297 x 361 x 450 χιλ.
- **Διαστάσεις κύριας συσκευασίας:** 3
- **Βάρος κύριας συσκευασίας:** 9,7 κ.
- **Τύπος συσκευασίας:** D-box

Κύρια σημεία προϊόντος**Αναπαραγωγή DVD/DivX® & MPEG4**

Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσω DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσο όπως CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home Cinema.

Υποστήριξη DVB-T

Επεκτείνετε την εμπειρία ψυχαγωγίας και απολαύστε προγράμματα ψηφιακών καναλιών - δωρεάν. Με το DVB-T (Εκπομπή ψηφιακού βίντεο - Επίγειος), μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν ψηφιακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα στην Ευρώπη. Το σήμα διατηρείται ψηφιακό χωρίς κανένα αναλογικό βήμα ενδιάμεσα, για διατήρηση υψηλής ποιότητας.

Οθόνη Zero Bright Dot™

Απολαύστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας, χωρίς ενοχλητικές μαύρες κουκκίδες, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά ατέλειες, γνωστές ως 'φωτεινές κουκκίδες' στη βιομηχανία LCD. Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκκίδων κάποτε θεωρείτο αναπόφευκτη συνέπεια της μαζικής παραγωγής οθονών LCD. Με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της Philips που χρησιμοποιούνται για τα φορητά DVD Player της εταιρείας μας, οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για τις φωτεινές κουκκίδες. Επιλεγμένα μοντέλα φορητών DVD Player συνοδεύονται από την πολιτική Zero Bright Dot™ της Philips που εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα οθόνης.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333
EAN: 87 12581 34438 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com