



Philips
Multimediálne
reproduktory 2.0

Slúchadlový výstup, zvukový vstup
12W



SPA1260



Dynamický zvuk

s týmto reproduktorom k počítaču

Reproduktory Philips SPA1260/12 s výkonným stereofónnym výstupom 3 W RMS a neuveriteľne elegantnou povrchovou úpravou s vysokým leskom vyzerajú v každom ohľade tak exkluzívne, ako znejú!

Bohatý a komplexný zvuk

- Reprodukory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy
- Celkový výstupný výkon 3 W RMS
- Dobré tlmený budič redukuje vibrácie a skreslenie zvuku

Moderný dizajn

- Atraktívna vysokolesklá povrchová úprava

Jednoduchosť

- Praktický vstup Aux a výstup na slúchadlá na prednej strane reproduktora
- Kompatibilita s akýmkoľvek médium

PHILIPS

Technické údaje

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H):
14,5 x 10,5 x 18 cm
- Hmotnosť: 0,95 kg

Audio systémy

- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Vstupná impedancia: 10 ohmov
- Celkový výstupný výkon: 3W
- Príkon: 220 V, 50 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 75 dB
- THD: < 1 %

Kanály P/Ľ zvukových systémov

- Zosilňovač zvukového výkonu: Zosilňovač triedy AB
- Oddelenie kanálov: > 45 dB
- Vstupná citlivosť: 600 mV
- Menovitý výstupný výkon: 1,5 W x 2

Ľavé/Pravé reproduktory

- Rozsah výkonu budiča: 1 – 5 W x 2
- Frekvenčný rozsah: 75 Hz – 20 kHz
- Menovitá impedancia: 4 ohmy
- Citlivosť: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Budič reproduktora: 2,5"



Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 1,5 m
- Konektor: 3,5 mm stereofónny

Obsah balenia

- Rýchla inšalačná príručka: áno
- Počet satelitných reproduktorov: 2

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Hmotnosť brutto: 1,4 kg
- Hmotnosť netto: 1,1 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Hmotnosť obalu: 0,3 kg
- Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Hmotnosť netto: 4,4 kg
- Počet užívateľských balení: 4
- Hmotnosť obalu: 1,5 kg

Hlavné prvky

Reproduktory Bass Reflex

Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie vzduch do akusticky vyladených otvorov zabudovaných do reproduktora, dodáva basom oveľa údernejší, realistický zvuk.

Vysokolesklá povrchová úprava

Vysokolesklá „klavírovo čierna“ povrchová úprava vyzerá jednoducho vynikajúco v klasických a moderných interiéroch.

Vstup AUX a výstup na slúchadlá



Teraz si môžete svoju hudbu a inú zábavu vychutnávať ešte jednoduchšie a pohodlnejšie – pomocou vstupu Aux a výstupu na slúchadlá na prednej strane týchto reproduktorov. Vo väčšine prípadov musíte na pripojenie iného zariadenia než počítača odpojiť 3,5-milimetrový konektor z počítača, čo nie je veľmi praktické. No vďaka konektorom vstupu Aux a výstupu na slúchadlá na prednej strane môžete rýchlo a jednoducho počúvať hudbu priamo z takmer akéhokoľvek zariadenia.

Dobre tlmený budič

Jeden budič reproduktora väčšinou prináša aj vibrácie frekvenčného delenia na okraji membrány, čo má často za následok istý stupeň skreslenia zvuku. Tento problém sme vyriešili použitím mylaru – jednotného, monomérického a, v porovnaní s najčastejšie používanými materiálmi, aj oveľa ľahšieho materiálu v okolí kužela budiča. Výsledkom uzavretia kužela do dokonale symetrického kruhu je tlmenie, ktoré potláča asynchrónne vibrácie, vďaka čomu je zvuk vyváženejší a prirodzenejší.



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 87 12581 63982 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com