

Philips 7000 series
Predvajalnik Blu-ray

Predvajanje 3D-vsebin

Podpora za Wi-Fi
Srebrn aluminij



BDP7500S2

Zasnova in učinkovitost v čistih linijah

Visokozmogljiva aluminijasta zasnova in avdio izhod 7.1 zagotavljata najpristnejši zvok HD doslej. CinemaPerfect HD vam nudi povsem nove užitke pri gledanju filmov Blu-ray. Bodite pripravljeni na Wi-Fi in uživajte v videoposnetkih iz računalnika prek omrežja DLNA.

Oglejte si več

- Podpora za Full HD 3D* za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Storitve Net TV vam omogoča dostop do priljubljenih spletnih storitev prek vašega televizorja
- Omrežna povezava DLNA za gledanje fotografij in videoposnetkov iz računalnika

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1
- 7.1-kanalni prostorski zvok za najboljšo kinematografsko doživetje

Doživite več

- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- Vgrajen pomnilnik BD-Live 1 GB za predvajanje dodatne spletne vsebine plošč Blu-ray
- Na dotik občutljive tipke za zanesljiv in preprost dostop
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Značilnosti

Full HD 3D Ready



Prepusitate se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in televizorjem Full HD 3D. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovije zaslon s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080x1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. Za sladokusce so na voljo 3D-filmi na medijih Blu-ray, ki ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Funkcija Blu-ray 3D bo na tem sistemu na voljo po nadgradnji programske opreme (obiščite spletno stran www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostri sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovjšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Net TV



S storitvijo Net TV lahko izkusite širok izbor spletnih storitev. Kadarkoli lahko uživate v filmih, slikah, informacijah, zabavi in drugih vsebinah neposredno na vašem televizorju prek predvajalnika Philips Blu-ray. Predvajalnik preprosto povežite v domače omrežje prek kabela ali brezžične povezave, nato pa z daljinskim upravljalnikom pregledujte in izbirajte vsebine, ki si jih želite ogledati. Philipsov meni omogoča dostop do priljubljenih storitev Net TV, prilagojenih zaslonu vašega televizorja.

Omrežna povezava DLNA



Omrežna povezava DLNA omogoča enostaven dostop do fotografij, glasbe, videoposnetkov in filmov v računalniku ali domačem omrežju. Uporablja ethernetno povezavo (LAN) s protokolom DLNA, ki zagotavlja brezhibno skupno delovanje izdelkov s certifikatom DLNA. Ko predvajalnik Blu-ray povežete v domače omrežje, imate dostop do informacij v vseh napravah s certifikatom DLNA. Svet razvedrila vam je na voljo s pritiskom na gumb in z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto brskanje.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Napredna obdelava videa: CinemaPerfect HD
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Razmerje strani: 21:9, 16:9, 4:3
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Format stiskanja: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 105 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 100 dB
- Frekvenčni odziv: 100 Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, AAC (več kanalov), MP3, PCM, WMA

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Vrtenje, Povečava

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, Digitalni optični izhod,

- Digitalni koaksialni izhod, 7.1-kanalni analogni zvočni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, USB: samo Philipsov vmesnik Wi-Fi
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Omrežne povezave: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

Priročnost

- Spletne storitve: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Enostavna uporaba: Upravljalne tipke na dotik
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Norveščina, Turščina, Češčina, Ruščina
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (1 GB notranjega pomnilnika)
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, Uporabniški priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Nizozemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsčina, Danščina/norveščina, Švedščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Grščina, Ruščina

Specifikacije zelenega okolja

- Certificiran okolju prijazen izdelek

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije: 22 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 509 x 118 x 285 mm
- Teža vključno z embalažo: 3,60 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 55,7 x 245 mm
- Teža izdelka: 2,85 kg



Datum izdaje 2014-03-29

Različica: 3.1.6

12 NC: 8670 000 60568
EAN: 87 12581 52831 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Potreben je Philipsov vmesnik Wi-Fi USB WUB1110 (naprodaj ločeno)

* Več informacij si oglejte na spletni strani www.philips.com/blu-ray