

Philips
Tragbarer CD-Player



AX3303



Kompakt und stoßfest

Suchen Sie nach einem CD-Player mit hoher Funktionalität und supercoolem Design? Dann ist der AX3303 Ihre Wahl. Kompakt und ultramodern mit einem einzigartigen, optisch animierten Gehäuse und in einer Vielzahl aufregender Farben für ein unterhaltsames Musikerlebnis.

Design für unterwegs

- Flacher tragbarer CD-Player im runden, kompakten Design
- Einzigartiges, optisch animiertes Gehäuse macht gute Laune

Stoßfest

- 45 Sekunden ESP™

Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe
- Stereokopfhörer mit praktischem Lautstärkereger

Für alle Discypen

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

PHILIPS

Technische Daten

Sound

- Akustische Rückkopplung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW RMS
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Lautstärkeregelung: Digital

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: 30 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Intro-Scan, Repeat Play, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle-Wiedergabe
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Anschlussmöglichkeiten

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Line-Ausgang: 3,5 mm

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Zeit, Titel

Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3170 (300 mA)
- Batterien: AY3363 (NiMH-Akku)
- Kopfhörer: SBC HE225 (mit Lautstärkeregler)
- Mitgeliefertes Zubehör: Betriebsanleitung

Abmessungen

- Abmessungen Ebox (B x H x T): 0 x 0 x 0 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse, Linsenförmiges Blatt
- Abmessungen Master-Karton: 252 x 310 x 160 mm
- Menge im Versandkarton: 6
- Gewicht des Versandkartons: 4,18 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 243 x 49 x 148 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Gerätegewicht: 0,2 kg

Leistung

- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 20
- Batterietyp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Batterietyp: Wiederaufladbar
- Wiederaufladbar

Wichtige Produktinfos

Rund, flach und kompakt

Optisch animiertes Gehäuse

45 Sekunden ESP™

Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgleicht, so dass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

Kopfhörer mit Lautstärkeregler

Spielt CDs, CD-R und CD-RW ab



Ausstellungsdatum
2006-07-07

Version: 2.0

12 NC: 9073 101 00964
EAN: 87 10895 79633 0

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com