

Philips  
Interná mechanika

DVD  
Prepisovačka

SPD6107BD



## Zapis. údaje a vytvárajú etikety na DVD pomocou jedného zariadenia

Váš disk, váš projekt. Prečo písať rukou, keď môžete vytvoriť vaše vlastné profesionálne potlače, ktoré odrážajú vaše spomienky.

### **Buďte svedkom najnovšej technológie**

- Jednotka s funkciou LightScribe
- Dvojvrstvá zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- Formát DVD RAM je podporovaný

### **Majstrovský výkon**

- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojvrstvou
- Úžasná 20x rýchlosť zápisu

### **Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť**

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

### **Vybavenie a vlastnosti**

- CD, DVD napaľovačka a tlačiareň štítkov v jednom zariadení
- Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky
- Dvojité formáty

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Technické údaje

## Rýchlosť zapisovania

- CD-R: 48 x (7 200 KB/s)
- DVD+R: 22 x (29 700 kB/s)
- DVD+R DL: 8 x (10 800 KB/s)
- DVD-R: 22 x (29 700 kB/s)
- DVD-R DL: 8 x (10 800 KB/s)
- DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s)

## Rýchlosť prepisovania

- CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV
- DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

## Rýchlosť čítania

- Čas prístupu: 160 ms
- Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- DVD-RAM: 5 x (6750 KB/s) pomocou PCAV

## Pripojiteľnosť

- Rozhranie: Rozhranie SATA
- Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Výber premostenia Master/Slave, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Sieťový konektor DC, Výstup digitálneho audia

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

## Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: 4 skrutky na pripevnenie, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Disky LightScribe, Rýchla inštalácia príručka, Manuál

používateľa

## Systémové požiadavky

- Miesto na pevnom disku: 650 MB
- Operačný systém počítača: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo rýchlejší
- Pamäť RAM: 128 MB

## Technické špecifikácie

- Vlhkosť: 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
- Bezp. normy: EN60950, EN60825, UL1950
- Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- Rozsah teploty skladovania: -40 - 65 °C

## Vonkajšia lepenka

- Hmotnosť brutto: 9,72 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 48 x 47 x 22 cm
- Čistá hmotnosť: 8,82 kg
- Hmotnosť obalu: 0,9 kg
- EAN: 87 12581 44537 9
- Počet spotrebiteľských balení: 10

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- Hmotnosť brutto: 1,097 kg
- Čistá hmotnosť: 0,882 kg
- Hmotnosť obalu: 0,215 kg
- EAN: 87 12581 44536 2
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka

# Hlavné prvky

## LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

## Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorýchlostných mechanikách DVD+RW.

## Dual formát zapis. mechanika na +/- DL

Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a -R 8,5 GB dvojvrstvové médiá

## Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

## Plug & Play

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalčných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

## Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

## Úložná kapacita 8,5 GB

Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

## DVD-RAM

Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z tohto zariadenia stáva mechanika s univerzálnymi možnosťami záznamu s podporou všetkých formátov diskov CD a DVD.



Dátum vydania  
2009-08-14

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 42481  
EAN: 87 12581 44536 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com