



飛利浦  
具備 Pixel Plus 的網路攝  
影機

VGA  
CCD

SPC900NC



即使在黑暗中也能呈現高解析度的影像。

具備 Pixel Plus 及 Digital Natural Motion 功能

這是一台全世界最佳品質的網路攝影機，不僅具備飛利浦最先進的科技，其高靈敏度的光學功能讓您即使在黑暗中，依舊能夠提供鮮明的高解析度影像，非常適合用於網路廣播和居家監控功能。

#### 極致的網路攝影體驗

- 每秒 90 個畫面的視訊，呈現不閃爍的影像
- 超靈敏的感測器技術，可在黑暗中使用
- 自動臉部對焦功能可讓鏡頭隨著您的臉龐移動
- 絕佳的近拍 8 倍數位變焦

#### 最高品質的影像呈現

- 130 萬畫素的特級影像品質
- Pixel Plus 詳實呈現細節、色澤濃度和清晰度
- 精密玻璃光學鏡頭可提供超銳利的高品質影像
- Digital Natural Motion 可消除影像晃動

#### 為專業人士所設計的網路攝影機

- 新增高品質視訊和語音的通話功能
- 同等於廣播品質的網路廣播
- 動態偵測，適用於可靠的居家監控
- 使用 VLounge 進階軟體操控 Webcam 及其應用程式



**PHILIPS**  
sense and simplicity

具備 Pixel Plus 的網路攝影機  
VGA CCD

## 規格

### 影片快照拍攝

- 感應器: CCD
- 感應器解析: VGA
- 影片解析度: VGA
- 快拍解析度: VGA
- 內插快拍解析度: 130 萬像素
- 最大畫格速率: 90 fps
- 鏡頭: F2.2, D55°
- 白平衡: 2600 – 7600 k
- 最低照度: < 1 勒克斯
- 色彩深度: 24 位元

### 技術

- 筆記型電腦夾鉗: 是
- LCD 夾鉗: 是
- CRT 機座: 是
- 桌上型電腦機座: 是
- 數位內建麥克風: 是
- Quicklaunch 按鈕: 是
- 快照按鈕: 是

### 週邊配件

- 附配件: 快速安裝指南, 使用者手冊

### 軟體

- VLounge: 先進
- 新增視訊至: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

### 系統需求

- 作業系統: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- 處理器: Pentium II 500 MHz 或更快
- RAM 記憶體: 128 MB RAM
- 音效卡: 是
- USB: 可用的 USB 埠
- 網際網路連接: 是
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機: 是

### 連線

- PC Link: USB 1.1
- 纜線長度: 2.1 公尺

### 尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 74 x 142 x 74 mm
- 產品重量 (公克): 115

### 包裝資料

- I2NC: 908210004494
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
- 淨重: 0.440 kg
- 高度: 230 mm
- 長度: 190 mm
- 寬度: 90 mm
- 數量: 1
- 皮重: 0.325 kg

### 外箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
- 數量: 6
- 淨重: 3.240 kg
- 皮重: 2.340 kg
- 高度: 248 mm
- 長度: 387 mm
- 寬度: 285 mm

SPC900NC/00

## 產品特點

### 每秒 90 個畫面的視訊

閃電般快速的每秒 90 個畫面更新率可產生穩定性驚人的影像, 最適合應用在面對面的視訊會議和遠端居家監控。

### 接近全黑之下也能使用

超靈敏的高品質 CCD 感測器可確保即使在黑暗中也能呈現自然的影像。

### 自動臉部對焦

這套先進的攝影機軟體會自動偵測您的臉部, 並隨著您移動鏡頭。在視訊會議中, 即使您移動身體, 影像也會不偏移。這讓您可隨心所欲並自然地表達意見。

### 130 萬畫素

130 萬畫素是目前 Webcam 最高的解析度。因此, 您可以將此 Webcam 當作相機, 用來拍攝高品質的相片, 甚至可以列印出大尺寸、高品質的影像。

### Pixel Plus

Pixel Plus 數位影像處理技術, 能增加線條與像素的數目, 使不同來源的畫面更清晰細緻, 詳實呈現細節和深度。

### 精密玻璃光學鏡頭

色彩鮮明且影像清晰。不論應用的用途為何 (從快照到視訊訊息), 精密玻璃鏡頭都能確保影像的高品質。成品後的鏡頭會經過特別薄膜處理, 能延長鏡頭壽命, 避免鏡片磨損與砂塵堆積。

### 數位自然動作

飛利浦發明 Digital Natural Motion, 可消除動態影像內容可見的晃動現象。不論是廣播或是錄製的電影媒體 (例如 DVD), Digital Natural Motion 會估計影像中的動作, 改善晃動現象, 重現流暢的動作與極度清晰的影像, 將您的視覺體驗帶往更高一層享受。

### 新增高品質視訊

此 Webcam 設計用來新增視訊至網際網路電話, 讓您和家人朋友進行線上影音互動, 不僅操作方便快速, 而且完全可以讓您跟上時代!

### 網路廣播

此攝影機具備超高品質的影像呈現, 可完美播送網路視訊。您可以與親朋好友分享, 或在網際網路上播送。

### 動態偵測

特別的動態偵測功能可以錄下您外出時屋內的一舉一動。只要在出門前將攝影機設定為動態偵測模式, 若攝影機偵測到室內任何動作, 便會開始攝影。

### 8 倍數位變焦

伸縮鏡頭可讓您捕捉最佳影像畫面。您可以透過螢幕上的介面自由控制焦距, 方便您在拍攝影像時作出適當的調整。

### VLounge 進階軟體

瞬間建立與傳送視訊郵件。VLounge 是一個設計精良的軟體, 只要連接兩下滑鼠, 就能拍攝、管理以及儲存快照與影片。您也可以搭配 Webcam, 用來居家監控、動態偵測, 以及網路放送功能。



發行日期 2009-01-21

版本: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494  
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com