



Philips
Telecomando universale

4 in 1 per TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Telecomando per sistemi Home Entertainment

Compatibile con oltre 1200 marche

Se possiedi un Flat TV e un centro Home Entertainment abbinato, questo telecomando elegante e ultrapiatto fa al caso tuo. Puoi gestire tutte le funzioni del sistema Home Entertainment con un unico oggetto maneggevole e divertente.

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Telecomando 4 in 1 per TV, STB, DVD e ricevitore
- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Grande praticità

- Design ultrapiatto adatto ai dispositivi piatti di impianti Home Entertainment
- Tasti dedicati per passare da un menu all'altro
- Una spia indica la modalità attiva sul dispositivo
- Indica quando sostituire le batterie

Installazione facile e veloce

- Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
- Batterie incluse per l'utilizzo immediato
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Praticità

- **Database universale IR:** TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
- **Funzioni TV:** Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, I6:9, Guida, informazioni
- **Televideo migliorato:** Fast Text
- **Funzioni DVD:** Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- **Funzioni VCR:** Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- **Funzioni SAT/CBL:** Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
- **Facilità di installazione:** Autosearch
- **Procedura di installazione:** 2
- funzione tasto copia
- **Supporto lingue:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Numero di tasti:** 38
- Preprogrammato per Philips
- **Conformità di legge:** marchio CE
- Impermeabile

Alimentazione

- **Durata batterie:** 12 mesi
- **Numero di batterie:** 2

Funzionamento a infrarossi

- **Distanza operativa:** 7 m
- **LED di trasmissione:** 1
- Database universale con codice IR
- **Numero di marche nel database:** Oltre 300
- **Intervallo frequenza portante:** 28 - 70 kHz
- **Angolo di trasmissione:** 90 grado
- Codici IR aggiornabili
- **Gamma di frequenza personalizzabile:** 30 - 60 KHz

Accessori

- **Batteria:** Sì, batteria a bottone al litio CR2032, 3 V

Scatola esterna

- **Lunghezza:** 306 mm
- **Larghezza:** 70 mm
- **Altezza:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Quantità:** 3

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Altezza:** 26 mm
- **Lunghezza:** 302 mm
- **Larghezza:** 155 mm

Caratteristiche principali del prodotto

Telecomando per Home Entertainment 4in1

Tutti i vecchi telecomandi possono essere sostituiti da un dispositivo per il controllo di TV, ricevitore satellitare (o decodificatore via cavo STB), lettore DVD/DVD recorder e ricevitore (AMP), indipendentemente dalla marca o dal modello.

Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

Ultra piatto

Telecomando dal design ultrapiatto più sottile dei modelli standard, grazie all'impiego di batterie del tipo a bottone che occupano meno spazio.

Tasti dedicati ai menu

I tasti dedicati consentono di passare facilmente da un menu all'altro delle diverse apparecchiature senza utilizzare interruttori o premere tasti di funzione

Indicatore di modalità del dispositivo

Le spie piccole informano quale modalità del dispositivo è attiva.

Indicazione batterie scariche

Per conoscere in tempo quando è necessario effettuare la ricarica o la sostituzione delle batterie.

Ricerca automatica della marca

Per far funzionare il telecomando basta semplicemente avviare la ricerca automatica del codice corrispondente all'apparecchiatura.



Data di rilascio
2009-01-22

Versione: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com