

Philips
Minicadena Hi-Fi

- Reproducción de MP3-CD
- USB directo

FWM185



Escucha tu música favorita en MP3 y CD con un sonido excelente
con reproducción de USB directo

Disfruta de forma ininterrumpida de tus canciones en CD, MP3 y WMA durante hasta 10 horas en el FWM185. Prolonga el placer musical escuchando las canciones en casa desde el reproductor portátil, con USB directo y entrada de reproductor de MP3.

Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante
- Potencia de salida total de 120 W RMS

Disfruta continuamente de tu música favorita

- 10 horas de música en MP3-CD
- Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio
- Pletina de casete estéreo
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Entrada de reproductor de MP3 para el dispositivo de música portátil

Ajustes de sonido personalizados

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

PHILIPS

Destacados

Sistema Bass Reflex de 2 vías

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador FM/AM

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Pletina de casete estéreo

Pletina de casete estéreo

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque

enfatisa los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen.

Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de


sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

120 W RMS

El sistema tiene 120 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

USB directo

Con el modo USB directo, basta con seleccionar la música en el dispositivo USB y reproducir todo su contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB para reproducir la música o exportar el contenido del dispositivo.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 x 30 W/canal
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4", Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Número de discos: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Parar
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción
- Pistas programables: 20
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Modos de reproducción de casete: Parada automática

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación

sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma USB, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Conectividad

- Entrada auxiliar: Estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 220 x 292 x 272 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 525 x 413 x 410 mm
- Peso incluido embalaje: 10,915 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com