

Philips  
PhotoFrame

LCD de 7"  
Raport de afișare 16:9

7FF3FPB



## Împărtășiți-vă amintirile

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiți, organizați și re trăiți amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de împărtășire a amintirilor prin afișarea fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

### Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire

- tehnologie imagen pentru o culoare clară și vibrantă
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor
- SmartContrast: Pentru detalii negre incredibile, bogate

### Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale

- Distrăți-vă cu colegii: afișați mai multe fotografii într-o vizualizare
- Vizualizare fotografii memorie flash USB fără PC

### Operare simplă și intuitivă

- Interfață cu utilizatorul intuitivă, tastatură cu 5 direcții pentru facilitarea navigării și operării
- Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj

### Design ecologic

- Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie

### Designul elegant și liniile curbe pun fotografiile în valoare

- Finisaj lucios de bun gust și senzație excelentă la atingere

# PHILIPS

# Repere

## Tehnologie imagen

imagen este o tehnologie Philips exclusivă de optimizare a fotografiilor care analizează automat fotografiile pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim: imagen separă culorile pentru a evita "interferența", reglează distribuția luminozității pentru un contrast vizual optim și corectează gama pentru acuratețea culorii.

## RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

## SmartContrast

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conținutul afișat, ajustând automat culorile și controlând intensitatea luminii din fundal pentru îmbunătățirea dinamică a contrastului, oferind cele mai bune imagini digitale și pentru un contrast optim în cazul vizionării clipurilor video sau al jocurilor pe computer în care sunt afișate nuanțe întunecate. Când selectați modul Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea fundalului este reglată pentru afișarea clară a aplicațiilor zilnice de birou, cu un consum redus de energie.

## Efect de colaj din mai multe fotografii

Este un efect de diaporamă pentru afișarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat și aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.

## Vizualizarea fotografiilor în modul virtual USB

Un conector USB pentru facilitarea vizualizării și împărtășirii fotografiilor stocate pe un modul de memorie USB.

## SmartPower

Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului și economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.

## Orientare automată

Recunoașterea automată a modului peisaj sau portret implică existența unui senzor care recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare fotografie în poziția corectă.



Imagen



RadiantColor



Collage



USB Connectivity



SmartPower



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Lead Free

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Luminozitate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 480 x 234
- Raport contrast (uzual): 300:1

## Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător, USB 2.0 receptor

## Medii de stocare

- USB: Memorie flash USB
- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
- Plasare acceptată: Orientare automată a fotografiei, Peisaj, Portret
- Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare cu 4 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și decupare
- Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Sepia, Culoare radiantă
- Setare diapozitive: Aleator, Secvențial, Efect de tranziție
- Fundal ecran: Negru, Alb, Gri, Reglare automată
- Setare funcție: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, Pornire/Oprire automată, Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a datei, Activare/Dezactivare afișare ceas, Alarmă
- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă

- Compatibilitate Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare, Mac OS X
- Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Elveția, UL/cUL
- Limbi OSD: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză, Italiană, Olandeză, Daneză, Rusă, Chineză simplificată, Japonia

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Cablu USB, Stand, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Greutate: 0,345 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): De la -20°C la 70°C

## Alimentare

- Consum: 5 W
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA

## Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 41216 6
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Greutate netă: 0,642 kg
- Greutate brută: 0,831 kg
- Greutate proprie: 0,189 kg

## Cutie exterioară

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Număr de ambalaje: 2
- Cutie exterioară (L x L x Î): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Greutate netă: 1,284 kg
- Greutate brută: 2,064 kg
- Greutate proprie: 0,78 kg



Data apariției 2019-04-18

Versiune: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991  
EAN: 87 12581 41216 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)