

# Sunetul capătă formă



Sunetul capătă formă și adaugă o nouă dimensiune experienței audio. Veți fi intrigat de designul unic, de inovațiile surprinzătoare și de sunetul puternic al acestui minuscule dispozitiv, care se va integra perfect în spațiul dvs. personal.

## O nouă dimensiune a experienței dvs. audio

- Design elegant, unic și inovator
- Amprentă mică, pentru a se integra oriunde
- Carcasă de aluminiu sofisticată

## Putere neașteptată

- Boxe încorporate XSL Acoustics, pentru un sunet dinamic
- Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund

## Facil de utilizat

- Ecran tactil pentru navigare comodă
- Reglare digitală cu presetări
- Încărcare automată CD
- Telecomandă



# PHILIPS

## Specificații tehnice

### Sunet

- **Căi boxe frontale:** 2
- **Caracteristici superioare boxe:** Grile textile detașabile
- **Tipuri de boxe:** Sistem de boxe Bass Reflex
- **Tip magnet:** Neodim
- **Putere de ieșire (RMS):** 2X2W + 4W
- **Caracteristici superioare sunet:** Sistem avansat de sunet, Dynamic Bass Boost
- **Sistem audio:** Stereo
- **Controlul volumului:** digital
- **Woofer:** 1 Intrare

### Redare audio

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW
- **Moduri redare disc:** Derulare înainte/înapoi, Piesă următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- **Tip încărcător:** Automat
- **Melodii programabile:** 20

### Tuner/Recepție/Transmisie

- **Antenă:** Antenă FM
- **Locație antenă:** Externă
- **Reglare automată digitală**
- **Mărci de tunere:** FM

### Conectivitate

- **Intrare CC:** 10 V
- **Căști:** 3.5 mm

### Confort

- **Iluminare din spate**
- **Culoare iluminare din spate:** Albastru
- **Ceas/Versiune:** Digital
- **Număr de cifre pe ecran:** 7
- **Caracteristici superioare afișare:** Control luminozitate, Indicare funcție, Control ecran sensibil
- **Tip ecran:** LCD

### Accesorii

- **Adaptor CA/CC**
- **Accesorii incluse:** Manual de utilizare, Certificat de garanție
- **Telecomandă:** 17 butoane

### Dimensiuni

- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 413 x 278 x 313 mm
- **Dimensiuni produs (L x Î x A):** 213 x 178 x 213 mm
- **Greutate:** 3,4 kg
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 4,4 kg

### Alimentare

- **Tip adaptor:** 10 V 1200 mA

## Caracteristici principale produs

### Acustică XSL

Bucurați-vă de sunetul dinamic și basul puternic oferite de sistemul dvs. ShoqBox cu acustică XSL. Sunetul impresionant este produs prin combinarea sunetelor înalte clare, nedistorsionate și a sunetelor medii cu un bas elastic și puternic. Materialele de ultimă oră (conuri de titan și magneți din neodim) furnizează un sunet cu o putere aproape dublă față de cea a unui difuzor tradițional de aceeași dimensiuni. Sincronizarea perfectă, arhitectura acustică de dimensiuni reduse și circuitele de calitate asigură un sunet excepțional și optimizează performanțele basului chiar în cazul unor incinte acustice de dimensiuni minime.

### Ecran tactil

Ecranul tactil vă permite controlul dispozitivului prin simpla apăsare a butoanelor de pe ecran în locul celor fizice. Este suficient să porniți aparatul, și interfața cu ecran tactil va fi afișată pe ecranul LCD, cu toate opțiunile de control. Controlul prin ecran tactil combină tehnologia ecranului LCD cu senzorii de presiune și cu un puternic microprocesor digital. Când apăsați o anumită zonă de pe ecran, semnalul este transmis procesorului și comanda este executată imediat.

### Reglare digitală cu presetări

### Încărcare automată CD

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Telecomandă

### Amprentă mică

### Design unic, inovator

### Carcasă de aluminiu sofisticată



Data lansării 2005-12-11

Versiune: 3.0

12 NC: 9073 101 01249  
EAN: 87 10895 81325 9

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.  
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.  
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)