

Philips
Miniaturní DVD kino



MCD515



Bohatý zážitek ze zvuku a filmu

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejúžasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací miniaturního DVD kina s přehrávačem DVD, DivX a MP3-CD/WMA-CD! Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Zvukový výkon 2x25 W RMS / 2x50 W

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Magnetofon s elektronickým ovládáním
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Výstupní výkon:** Výkon 2 x 25 W RMS / Hudební výkon 2 x 50 W
- **Vylepšení zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- **Zvukový systém:** Dolby Digital

Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD, DivX
- **Region DVD:** 2
- **Režimy přehrávání disků:** Zvětšení, Zpomalený chod, Funkce A-B Repeat, Úhel, Rodičovský zámek, PBC
- **Typ zavádění:** Horní

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, 16 programovatelných skladeb
- **technologie kazetového magnetofonu:** Logic
- **Režimy přehrávání kazety:** Elektronické řízení rychlosti

Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** Kazeta
- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Synchronní nahrávání s diskem CD, Automatická úroveň nahrávání, Nahrávání stiskem jediného tlačítka

Tuner/přijem/vysílání

- **Pásma tuneru:** SV, VKV stereo
- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Předvolby stanic:** 40
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store
- **Systém RDS:** Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice

Možnosti připojení

- **Vstup Aux:** 1x (L/R)/RCA
- **Výstup video - analogový:** S-Video (Hosiden), Kompozitní CVBS (žlutý cinch), Konektor Scart
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Další připojení:** Výstup pro aktivní subwoofer, Výstup, Anténa VKV, Anténa SV, Digitální výstup pro koaxiální kabel

Pohodlí

- **Budíky:** Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Jazyky zobrazení na obrazovce OSD:** Angličtina, Francouzština, Španělština, Turečtina, Švédština, Portugalština, Italština, Němčina, Holandština
- **úsporný pohotovostní režim:** I W
- **Typ displeje:** Displej VFD

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Kabel kompozitního videa (Y), Audio kabel, Anténa VKV/SV
- **Dálkové ovládání:** 45 tlačítek a 2 x baterie AA

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 175 x 252 x 305 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 170 x 252 x 214 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 528 x 351 x 400 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 10,5 kg

Zvýraznění výrobku

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fáze směšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2009-02-06

Verze: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13089
EAN: 87 10895 93814 3© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com