



Philips
Πολύπριζο ασφαλείας

Τοίχου
1 έξοδος

SPN3110



Πολύπριζο ασφαλείας για οικιακό γραφείο

918 Joule/36.000 Ampere

Προσαρτάται απευθείας σε τοίχο χωρίς καλώδια.

Αξιόπιστη προστασία

- Φιλτράρισμα θορύβου EMI/RFI 40dB
- Προηγμένη τεχνολογία προστασίας V3
- Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €100.000

Ενσωματωμένη πρακτικότητα

- Ενδεικτική λυχνία προστασίας

Ιδανικό για συστήματα οικιακής ψυχαγωγίας

- Προστασία ομοαξονικής γραμμής
- Αναστολέας τροφοδοσίας

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

SPN3110/10

Χαρακτηριστικά

Φιλτράρισμα θορύβου EMI/RFI 40dB

Η ενσωματωμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση των συσκευών σας. Αποτρέπει τις παρεμβολές σημάτων και την απώλεια δεδομένων. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή dB τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση θορύβου.

Ενδεικτική λυχνία προστασίας

Αυτή η προειδοποίηση LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το πολύπριζο ασφαλείας λειτουργεί σωστά.

Προστασία ομοαξονικής γραμμής

Οι συνδέσεις δρομολογούν το ομοαξονικό σήμα μέσα από το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος.

Αναστολέας τροφοδοσίας

Αυτή η τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης αντιλαμβάνεται πότε η συσκευή έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά της και διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό σας, ακόμα και εάν εσείς δεν είστε εκεί.

Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €100.000

Προστατεύει τις συσκευές που έχετε συνδέσει καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-01-07

Έκδοση: 1.1.8

12 NC: 8670 000 34461
EAN: 87 12581 36884 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com