

Philips 3000 series
DVD prehrávač



DVP3600



Vychutnajte si to naplno – z médií DVD

Záleží vám na veľkosti? Počuli ste už o tom, že málo je niekedy viac? Predstavujeme vám najefektívnejší DVD prehrávač. Žiadne komplikácie! Len jednoduchá sada, ktorá prehráva prakticky každý formát disku vrátane digitálnych fotografií v bezkonkurenčnej kvalite obrázkov.

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie
- Smart Picture umožňuje vlastné nastavenie obrazu

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Jednotka ProReader pre plynulé prehrávanie na prakticky ľubovoľnom disku
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: 100
- Skreslenie a šum (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1kHz): 100 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, Divx
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie,

Rotovanie, Prezentácia, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania: Statické obrázky JPEG, MP3

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Scart

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Rodičovská kontrola, Detský zámok
- Ponuka jazykov na obrazovke: Slovenčina, Čeština, Dánčina, Holandčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Nórcina, Leštenie, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W
- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Manuál používateľa, Batéria AAA (x1)

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 310 x 39 x 209 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 360 x 80 x 282 mm
- Hmotnosť prístroja: 1,3 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,8 kg

Hlavné prvky

Multimediálny formát DivX

Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitový/108 MHz spracovanie videa



12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

192 kHz/24 bitový audio DAC

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Prispôbenie sa obrazovke

Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdĺhavého ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na celej obrazovke.

DIVX
ULTRA



ProReader
Drive



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 1.1.9

12 NC: 8670 000 83172
EAN: 87 12581 62398 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com