

Philips
Internal Bulk Drive

DVD

8x Brännare

SPD8006BM



Helt enkelt överlägsna prestanda

Slimmad G-basenhhet med intern DVD 8x-brännare

Den slimmade enheten fungerar med alla G-baserade bärbara datorer. Med den högsta nivån för skriv- och läsprestanda samt minimal vikt och storlek uppfyller den slimmade interna enheten kraven från både tillverkare av bärbara datorer och konsumenter.

Se den senaste tekniken

- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media
- DVD RAM ökar din lagringskapacitet
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager

Överlägsna prestanda

- Snabb inspelning av dina inspelningsbara skivor
- 4X skrivhastighet på skivor på 8,5 GB med dubbla lager

Extremt pålitlig och robust

- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link
- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet

Praktiskt

- Dual Format

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Skrivhastighet

- **CD-R:** 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD+R DL:** 4x (5 400 kB/sek) vid CLV
- **DVD-R:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5 400 kB/sek) vid CLV
- **DVD-RAM:** 2X~5X ZCLV

Överskrivningshastighet

- **CD-RW:** 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+RW:** 8x (10 800 kB/sek) vid ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8 100 kB/sek) vid ZCLV

Läshastighet

- **Åtkomsttid:** 130 ms
- **Buffertstorlek:** 2 MB
- **CD-R:** 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD-ROM:** 8x (10800 kB/sek) vid CLV
- **RAM:** 1x (1 350 kB/sek) vid CAV

Systemkrav

- **Hårddiskutrymme:** 650 MB
- **PC OS:** Windows 98 SE, NT, ME, 2000, XP
- **Processor:** Pentium 4-processor 1,3 GHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB

Storlek

- **Produktstorlek (B x D x H):** 128 x 129 x 13
- **Produktvikt:** 0,17 kg

Tekniska specifikationer

- **Åtkomsttid:** DVD: <140 msec (medel)
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950,

EN60825,UL1950

- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC del 15
- **Fuktighet:** 10–90 % RM (ingen kondensering)
- **Temperaturintervall vid förvaring:** -40 - 65 °C

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210007878
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895958806
- **Bruttovikt:** 0,17 kg
- **Höjd:** 13 mm
- **Längd:** 128 mm
- **Bredd:** 128 mm

Yttre kartong

- **I2NC:** 908210008584
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97637 4
- **Kvantitet:** 20
- **Höjd:** 30 mm
- **Längd:** 360 mm
- **Bredd:** 360 mm

Yttre kartong 2

- **Kvantitet:** 1080

Inre kartong

- **I2NC:** 9082 100 08584
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97636 7
- **Bruttovikt:** 0,17 kg
- **Höjd:** 13 mm
- **Längd:** 128 mm
- **Kvantitet:** 1
- **Bredd:** 128 mm

Produktfördelar

Dual Format-brännare för +/- DL

Ny brännare som skriver till både +R och -R, 8,5 GB media med dubbla lager

Seamless Link

Med Seamless Link kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

DVD RAM

Hanterar DVD RAM-format, vilket förvandlar den här enheten till en multienhet som stöder CD, DVD Rom och DVD RAM.

8,5 GB lagringskapacitet

Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB lagringskapacitet



Publiceringsdatum
2009-02-12

Version: 5.1.10

I2 NC: 8670 000 28691
EAN: 87 12581 32692 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com