

Philips
Kablosuz HiFi Kulaklık

SBCHC8441



2 kulaklık dahil

Kablosuz

Kablolarla takılmak yok, sadece hareket etme ve FM kablosuz stereo FM kulaklığınızla müziğin keyfini çıkarma özgürlüğü - ek olarak arkadaşınız için ikinci bir kulaklık.

Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- ALC, giriş sinyallerinde duyulabilir bozulmanın önüne geçer
- 32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi
- 2 kulaklık, müziği bir arkadaşınızla paylaşabileceğiniz anlamına gelir
- Şarjlı pil kullanarak, maliyeti azaltır

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Frekans tepkisi: 10 - 20 000 Hz
- Mıknatıs tipi: Ferrit
- Hassasiyet: 100 dB
- Hoparlör çapı: 32

Tuner/Alım/İletim

- Pilot tonu frekansı: 19 kHz
- Efektif aralık: 100
- Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
- Kanal ayırma: >30 dB
- Modülasyon: FM
- Kanal sayısı: 2

Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Otomatik kapatma
- Çalışma süresi: +/- 15 saat
- Düşük pil seviyesi göstergesi
- Çift PLL

Güç

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü, 12V/200mA

Dış Karton

- EAN: 87 10895 84384 3
- Ambalaj sayısı: 6
- Brüt ağırlık: 8,761 kg
- Dış karton (L x G x Y): 47,4 x 45,4 x 34,5 cm
- Net ağırlık: 4,878 kg
- Dara ağırlığı: 3,883 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 10895 80703 6
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 14,9 x 21,4 x 30,2 cm
- Brüt ağırlık: 1,222 kg
- Net ağırlık: 0,813 kg
- Dara ağırlığı: 0,409 kg

Özellikler

3 kademeli ayarlanabilir kulaklık modülleri

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Hafif tasarım

Dayanıklı, hafif ve kaliteli malzeme uzun süreli kullanımda konforu artırır.

otomatik seviye kontrolü (ALC)

Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.

32 mm hoparlör sürücüsü

32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmaz ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

2 kulaklık dahil

İki kulaklık setiyle, 'kişisel' dinleme deneyiminizi bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz.

Şarjlı sistem

Kulaklık, pillerini şarj etmek için gerekli sistemi içerir.



Yayın tarihi 2014-03-10

Sürüm: 6.0.10

12 NC: 9082 100 02652
EAN: 87 10895 80703 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com