



Philips
Power bank USB

20.000 mAh
3 porte di ricarica USB
QC 3.0 e PD 3.0
PPS

DLP7721C



Power bank potente

con la batteria di backup portatile

Elevata capacità di 20.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Ricarica rapida del tuo dispositivo con USB-C PD 3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC 3.0 max 18 W.

Design di livello superiore per la ricarica

- 50% di carica in 30 minuti
- Ricarica tramite alimentatore programmabile (PPS) USB-C
- Protezione intelligente contro il surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente
- 3 porte USB caricano tre dispositivi contemporaneamente
- USB-A con ricarica rapida QC
- Porta di ricarica USB-C PD da 20 W

Alimentazione portatile

- Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Conferma l'operazione con una sola occhiata

- Spia di alimentazione a LED

PHILIPS

Power bank USB

20.000 mAh 3 porte di ricarica USB, QC 3.0 e PD 3.0, PPS

Specifiche

Compatibilità

- Compatibile con i seguenti: dispositivi con ricarica USB

Assorbimento

- Uscita: USB-C max 20 W USB-A max 18 W
- Potenza in ingresso: Tipo C 5 V/3 A, micro USB 5 V/2 A
- Capacità delle batterie: 20.000 mAh 74 Wh

Dimensioni dell'imballo

- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 3,7 x 6,7 x 1,4 pollici
- EAN: 48 95229 13553 6

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 18
- Scatola esterna (L x L x A): 34 x 24 x 22,5 cm

- Scatola esterna (L x L x A): 13,4 x 9,4 x 8,9 pollici
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Scatola interna

- Numero di confezioni consumatori: 6
- Scatola interna (L x L x A): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Scatola interna (L x L x A): 8,7 x 4,2 x 8,1 pollici
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Accessori

- Manuale utente: Manuale utente
- Cavi: Cavo di ricarica USB-C

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 2,7 x 5,4 x 1,1 pollici
- Peso: 0,355 Kg
- Peso: 0,783 lb

Aspetto e rifiniture

- Materiali: PC + ABS

DLP7721C/00

In evidenza

Porta di ricarica USB-C PD da 20 W.

Dotato di porta di ricarica rapida USB-C con rilascio di potenza (PD, Power Delivery) da 20 W.

USB-A con ricarica rapida QC

La tecnologia di ricarica rapida Quick Charge (QC) consente una ricarica ultrarapida grazie all'aumento di tensione e corrente. Utilizza il protocollo Quick Charge per ottimizzare la velocità di ricarica dei dispositivi compatibili, riducendo i tempi di ricarica

50% di carica in 30 min

Ricarica rapida - Consente di caricare un telefono cellulare scarico fino al 50% in 30 minuti.

Alimentatore programmabile (PPS)

L'alimentazione programmabile (PPS) è uno standard per la tecnologia di ricarica rapida dei dispositivi USB-C. Questa tecnologia regola la tensione e la corrente in tempo reale, in base allo stato di carica del dispositivo, alimentandolo con la massima potenza. Un modo intelligente per ridurre in tutta sicurezza i tempi di ricarica.

Protezione intelligente

Protezione intelligente contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente

Spia di alimentazione a LED

La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.



Data di rilascio
2023-09-27

Versione: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com