

飛利浦
DVD 超迷你劇院系統



MCD709



純正娛樂享受的至高境界

使用 DVD 超迷你劇院系統 MCD709，您可以完全沉浸在電影及音樂中。卓越的設計反映出尖端的影音科技，在自家的客廳裡就能體驗到無比震撼的影音娛樂享受！

豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

音質出

- Class 'D' 數位擴大機提供高品質音效
- 鈦絲帶高音單體的高傳真音質
- 玫瑰木材質的喇叭音箱帶來完美的音質
- 鍍金喇叭接頭，提供細膩的訊號傳輸效果
- 高低音音量強化
- 總功率 380 瓦 RMS

與您的室內裝飾渾然一體

- 高階組件設計，配有機座
- 鋁鑄外殼

PHILIPS

sense and simplicity

規格

音效

- 輸出功率: 共 380 瓦 RMS
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 數位音質控制 4 種模式, 超重低音加強系統, 音量
- 音效系統: Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭: 絲帶高音單體, 玫瑰木材質音箱, 鍍金喇叭接頭, 可拆式喇叭護網
- 重低音喇叭類型: 主動式

影片播放

- 播放媒體: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, PBC, 慢動作, 縮放, 父母監控鎖定, 動態範圍壓縮
- DVD 地區: 3
- 視訊增強: 循序掃描

播放音效

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放/單首播放/全部播放/自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: 自動化, 唱盤

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 40

連線

- 視訊輸出 - 類比: 色差影像 Y Pb Pr (cinch), 複合 CVBS (黃色 cinch), S 端子 (Hosiden)
- AUX 輸入: 2x(左/右)/RCA
- 其他連接: 主動超重低音前置輸出 (Pre-out), 數位音訊同軸輸出, 數位光纖輸出, FM 天線, 音效輸出接頭, MW 天線

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: VFD 顯示
- OSD 語言: 英文, 繁體中文
- 指示功能: DIM 模式

週邊配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), 控制纜線, FM/MW 天線
- 遙控器: 49 鍵, 使用 2 枚三號 (AAA) 電池

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 240 x 160 x 230 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 240 x 948 x 223 mm
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 426 x 336 x 255 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 1192 x 440 x 524 mm
- 產品含包裝重量: 35 kg

產品特點

12 位元 / 108MHz 視訊數位類比轉換器

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術, 可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層, 呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時, 效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解析度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的畫面, 不會再看到螢幕上一行行的線條。

Class 'D' 擴大機

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號, 將其轉換為數位訊號, 然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器, 得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點, 包括音質的改善。此外, 與傳統 AB 擴大機相比, Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此, 可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

超迷你系統的絲帶高音單體

鈹絲帶高音單體是一種單極單體, 從前方產生清脆生動的音效, 常用於高級音效系統, 可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則, 單極鈹絲帶高音單體則有達 180 度廣角振幅發出高頻音。如此高頻音域更寬廣, 也擴展最佳聆聽區域, 即使是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音效。

玫瑰木材質喇叭音箱

喇叭音箱是由天然玫瑰木打造, 玫瑰木堅硬緊密的特質相當適合抑制人聲共振, 因此可呈現出完美的音質效果。部分程序為手工製造, 為成品提供超優異質感保證。

鍍金喇叭接頭

鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比, 可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失, 讓音效表現近乎真實。

高階組件設計

這套組合式 DVD 迷你音響的機座, 具有 4 個三角形的機座腳, 可避免振動、過熱以及擴大機和 DVD 載入裝置產生的電磁干擾, 造成音頻失真, 讓您享受圓潤優異的原音重現效果。

高品質遙控器

遙控器尺寸與重量適中, 造型時尚, 符合人體工學, 底部採用柔軟的橡膠塗料表面, 確保使用舒適。



發行日期 2009-02-06

版本: 1.0.3

12 NC: 9073 100 13311
EAN: 87 10895 95730 4© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 避免長時間使用耳機超過 85 分貝, 否則可能會損害您的聽力。