

Philips
Класическа микро
озвучителна система

10 W

MCM166



Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

Доставете си удоволствие с фантастичен звук от наистина компактната и стилна класическа микро музикална система Philips. Наслаждавайте се на любимите си MP3-CD мелодии и възпроизвеждане с USB Direct, обогатено с мощното динамично усилване на басите.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 10 W RMS

Висококачествени звукови характеристики

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилява нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

10 W RMS



Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 5 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, управление на цифров звук в 4 режима
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3" високоговорител за ниски честоти

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник
- Цвят на подсветката: синьо
- Часовник: на основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: отгоре
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Електрозахранване: 220 – 240 V

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Английски, многоезично
- Други: FM/MW антена, Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 4,75 кг
- Дълбочина на основния говорител: 153 мм
- Ширина на основния високоговорител: 134 мм
- Дълбочина на главния блок: 209 мм
- Височина на главния блок: 231 мм
- Ширина на главния блок: 147 мм
- Височина на опаковката: 270 мм
- Ширина на опаковката: 370 мм
- Дълбочина на опаковката: 326 мм
- Височина на основния високоговорител: 233 мм



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 44872 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com