

Philips 3000 series
DVD atskaņotājs



DVP3850K



Izbaudiet piedāvāto pilnvērtīgi – no DVD diska vai USB

Ar DivX® Ultra

Jūsu sapņu atskaņotājs ar precīzu, realitātei atbilstošu attēla kvalitāti un spēju atskaņot gandrīz jebkuru disku! Philips DVD atskaņotājs sniedz jums filmu un mūzikas izklaides baudījumu.

Atskaņojiet visas filmas un mūziku

- ProReader Drive gandrīz jebkāda diska nevainojamai atskaņošanai
- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai

Atdzīviniet audio un video

- 12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dzidriem attēliem
- Progressive Scan komponentu videosiņāls uzlabotai attēlu kvalitātei

Pievienojiet un izmantojiet vairākus avotus

- USB multivides saite datu nesēju atskaņošanai no USB atmiņas ierīcēm

Vienkārša lietošana

- MP3 izveide ar vienu pieskārienu tieši no kompaktdiskiem USB atmiņas ierīcēs

Izbaudiet uzlabotu karaoki

- Karaoke ierakstīšana sava dziedāšanas talanta demonstrēšanai draugiem
- Karaoke Idol interaktīvai izklaidei un lielai jautrībai

PHILIPS

Izceltie produkti

Multivides DivX

Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive sniedz iespēju baudīt filmas un video bez raizēm. Pat ja veci diski ir kļuvuši netīri vai saskrāpēti, tie pavisam noteikti tiks teicami atskaņoti no sākuma līdz pat beigām – bez jebkādam bojājumu pazīmēm. Izmantojot modernizētu tehnoloģiju, ProReader Drive pārveido vājus analogos signālus spēcīgos digitālos signālos, izgūstot informāciju, kas ļauj ne tuvu perfekti diskus atskaņot viscaur vienmērīgi. Līdz ar spēju nolasīt burtiski jebkuru video formātu ProReader Drive sniedz neapšaubāmu garantiju, ka tiks atskaņoti visi diski.

USB multivides saite



USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērās ierīces un

plašpatēriņa elektroniskās iekārtas. Ar USB multivides saiti atliek tikai pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un atskaņot.

DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais diski atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.

Karaoke ierakstīšana

Karaoke ierakstīšana ir uzlabota funkcija, kas ieraksta jūsu dziedāšanu un konvertē to MP3 formātā atskaņošanai portatīvajā multivides atskaņotājā. Vienkārši pievienojiet zibatmiņu vai portatīvo multivides atskaņotāju, kuram pievienots USB vads, Philips DVD atskaņotājā USB portā. Jūsu dziedāšana tiks kodēta saspiebtā formātā, un tiks izveidots normāla

lieluma MP3 fails. Klausieties savā balsī, esot ārpus mājām, vai ļaujiet klausīties arī draugiem.

Karaoke Idol

Palieliniet jautrību karaoke izklaides sesijās. Izmantojot funkciju Karaoke Idol, divi vai vairāki dziedātāji var sacensties viens pret otru par galveno balvu. Dziedātāji dzied pēc kārtas, un Philips karaoke aprēķināšanas sistēma analizē katra dziedātāja sniegumu. Pēc katras uzstāšanās sistēma parāda jautru multfilmu, attēlojot gan savu viedokli par dziedātāja spējām, gan punktu skaitu. Dziedātājs, kuram ir vislielākais punktu skaits, spēles beigās iegūs titulu Karaoke elks!

MP3 izveide ar vienu pieskārienu

Pārveidojiet savu iemīļoto kompaktdisku saturu MP3 failos, izmantojot Philips ierīci, un saglabājat šos failus tieši miniatūrajā zibatmiņā vai portatīvajā datu nesēju atskaņotājā caur USB vadu. Baudiet MP3 failu izveides ērtības savā dzīvojamajā istabā, bez datora un pat tad kompaktdiska atskaņošanas laikā.

Progressive Scan

Progressive Scan dublē attēla vertikālo izšķirtspēju, radot ievērojami asāku attēlu. Tā vietā, lai vispirms uz ekrānu raidītu lauku, ko veido nepāra līnijas, un pēc tam lauku, ko veido pāra līnijas, abi lauki tiek rakstīti vienlaikus. Acumirkļi tiek radīts attēls, kurā izmantota maksimālā izšķirtspēja. Tādā ātrumā acis uztver asāku attēlu bez līniju struktūras.



Specifikācijas

Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video augšupnolase

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: > 90
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): > 65 dB
- Šķērsruna (1 kHz): > 70 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): > 80 dB
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD disks, DivX, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Saspiešanas formāti: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disku atskaņošanas sistēma: NTSC, PAL

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Saspiešanas formāts: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD ar attēliem, Kodak CD ar attēliem
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana, Pagriešana, Tālummaiņa, Slaidrāde, Slaidrāde ar

MP3 atskaņošanu

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mikrofons, USB
- Aizmugurējie savienojumi: ComponentVideo izeja, Progresīvā, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Analogais audio kreisās/labās puses izeja

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Bloķētājs bērnu aizsardzībai, Vecāku kontrole
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Tradicionālā ķīniešu, Krievu

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,35

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Audio/video kabelis, Tālvadības pults, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata, Strāvas vads, 1 x AAA baterija

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB atmiņas klases ierīce
- Atskaņošanas formāti: DivX, JPEG nekustīgie attēli, MP3



Izlaides datums
2014-03-12

Versija: 4.3.5

12 NC: 8670 000 70548
EAN: 87 12581 57776 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com