

Philips  
DVD player



DVP3310



## Redă orice disc, citește orice format

Contează mărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preț. Fără complicații! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile digitale, fără a face nici un compromis față de calitatea imaginii.

### Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108Mhz pentru imagini clare, naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

### Redă toate filmele și muzica

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

### Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design ultrasubțire care se potrivește oriunde

# PHILIPS

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Upsampling video

## Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 100
- Distorsionare și zgomot (1kHz): 85 dB
- Diafonie (1kHz): 100 dB
- Interval dinamic (1kHz): 90 dB
- Sistem audio: Dolby Digital

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

## Redare audio

- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Redare imagine statică

- Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom, Prezentare cu

redare de MP3-uri

## Aplicații multimedia

- Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3

## Conectivitate

- Conectori spate: Leșire audio analogic S/D, Leșire Composite video (CVBS), Leșire coaxială digitală, Leșire video Component - Progressive, SCART

## Comoditate

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Engleză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

## Alimentare

- Consum: < 10 W
- Alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în stare de repaus: < 1W

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Certificat de garanție, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 480 x 80 x 282 mm
- Greutate set: 1,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg

# Repere

## DAC audio 192 kHz/24 biți

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbilor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

## Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

## Redă toate formatele

Redați fișiere MP3, WMA și JPEG și experimentați luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dvs.

## Screen Fit

Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 1.1.6

12 NC: 8670 000 48832  
EAN: 87 12581 45970 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)