

Philips
Home Cinema 2.1 Blu-ray
3D

HDMI ARC
500W

HTB3270



Πανίσχυρος ήχος Surround

Ήχος Blu-ray home theatre

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home theater HTB3270 της Philips. Οι εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 500W με διπλούς οδηγούς μπάσων και καθηλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 500W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby TrueHD Digital Plus, για ήχο Surround υψηλής πιστότητας

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3
- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ισχύς RMS 500W



Η ισχύς RMS 500W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυканάλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Μοντέρνα σχεδίαση

Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία, Auto Volume Leveler, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 166 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 166 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 166 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 500 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20.000 Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 20 - 150 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Είσοδος ήχου, USB
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Υποδοχές ηχείων Easy-Fit, Ethernet, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Σταθερή κεραία FM, USB (Μόνο για VOD/BD-LIVE)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 68171 5
- Μήκος: 50.1 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

- Πλάτος: 37.9 εκ.
- Μικτό βάρος: 8.7 κ.
- Ύψος: 34 εκ.
- Καθαρό βάρος: 7.56 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.14 κ.

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Υποστήριξη υποτίτλων μορμά 21:9, Dynamic Lipsync
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Ευκολία στη χρήση: DLNA

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 80 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 34 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 50.1 εκ.
- Βάθος: 37.9 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 87 12581 68171 5
- Μικτό βάρος: 8.7 κ.
- Καθαρό βάρος: 7.56 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1.14 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 5.8 εκ.
- Πλάτος: 43.5 εκ.
- Βάθος: 28 εκ.
- Βάρος: 2.61 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 435 X 56,3 X 286,5 μμ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 90 x 185 x 82 μμ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 178 x 300 x 343 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0.53 κ.
- Βάρος υπογούφερ: 3,66 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ

Αναπαραγωγή ήχου

- Μορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ

Προδιαγραφές

Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Ημερομηνία έκδοσης
2024-05-02

Έκδοση: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.