

飛利浦
Blu-ray 光碟播放機



BDP7200

Blu-ray 光碟播放機

開創高解析度新視野

享受 BDP7200 所帶來的高畫質影像。Deep Colour 能讓您沉浸在豐富細節、如絲綢般滑順的動作與鮮活的色彩中。而您最喜歡的 DVD 也可透過 HDMI 升頻升級為 1080p。

進一步了解

- Blu-ray 光碟播放功能可呈現 Full HD 1080p 銳利影像
- Deep Color 以十億種以上的顏色活化您的視野
- 畫面更新率 24 fps 時 1080p 的解析度給您大螢幕般的畫質。
- Full HD 1080p 給您無比銳利的影像
- Bonus View 提供視訊及音訊選擇功能的子母畫面
- 採用 MPEG 和 3D 降噪功能，讓視訊完美無缺不失真
- 經由 HDMI 將 DVD 影像升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像

更細緻的聽覺饗宴

- DTS-HD 與杜比 TrueHD 高傳真 7.1 環繞音效

更沉醉其中

- 享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂
- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

Blu-ray 光碟播放

Blu-ray 光碟的容量可乘載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。Blu-ray 也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。Blu-ray 光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。

Bonus View

有了 Bonus View，您可以享受具備音訊選擇功能的子母畫面。另一個較小畫面會出現在主要畫面上，顯示其他影像。接著您可以選擇要聽小畫面還是大畫面中聲音。這項功能可讓您使用許多 Blu-ray 光碟影片所具備的特殊功能。例如，當小畫面中的導演指著主要畫面中的場景或演員時，您可以觀看並聆聽小畫面中的評論。

Full HD 1080p

Blu-ray 光碟可容納高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影

像。這意味著您可以得到最先進的電視畫質，準備感受完美的視覺饗宴吧。

Deep Color

真實世界是不受色彩限制的，事實上，任何色澤都能在各種光澤與明暗中出現。而您在電視螢幕上看到的卻不是如此，影像往往不夠真實。Deep Color 在電視螢幕上重新創造了自然世界，給您十億種真實世界的色彩，將您的視覺體驗提升到全新的高度。

畫面更新率 24 fps 時 1080p

以每秒 24 張畫面的視訊將電影院般的體驗帶進客廳。原始影片以相同的畫面更新率拍攝的，產生一種獨特的氣氛與畫質。飛利浦 Blu-ray 光碟播放機可直接提供 Blu-ray 光碟的 24fps 影像，為您帶來如戲院般震撼的高畫質影像。

EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援

HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

視訊完美無缺不失真

攝影機在捕捉靜態與動態的影像時，同時也自各種影像訊號源中吸收色差 (或雜訊)，雖然並非全然是肉眼可見，但卻都是影響相片品質的元兇。MPEG 與 3D 降噪功能可以使相片清晰，讓畫質永遠晶瑩剔透。

DVD 影像升級

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用高解析度來欣賞標準解析度的 DVD 電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。



BONUS VIEW

HDMI



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 / 150 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 影像放大, 高解析度 (720p、1080i、1080p)
- 長寬比 : 16:9, 4:3

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz): 100 分貝
- 頻率反應 : (20kHz) ± 0.5 分貝 (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 訊噪比 : 120 分貝
- 音效系統 : Dolby 數位, DTS

影片播放

- 播放媒體 : CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD 視訊, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- 壓縮格式 : MPEG2, H.264, VC-1
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL
- 光碟播放模式 : A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 暫停, 重複播放, 恢復播放, 跳過, 向前 / 向後搜尋, 慢速快轉, 標準播放, 縮放
- DVD 地區 : 2
- 圖像品質增強功能 : 影像放大
- 視訊增強 : 循序掃描, 影像放大

播放音效

- 播放媒體 : MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- 壓縮格式 : MP3, PCM, Dolby 數位, DTS
- 多頻道解碼 : Dolby 數位

靜態相片播放

- 播放媒體 : CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫質增強 : 幻燈片展示, 旋轉, 縮放, 高解析度

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜止畫面, MP3

連線

- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 數位音訊多聲道輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, HDMI 輸出

便利

- 螢幕顯示語言 : 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 葡萄牙文, 西班牙文
- 兒童保護 : 父母監控鎖定

週邊配件

- 附配件 : 音訊線, 快速入門指南, IFU / 使用者手冊, 產品註冊卡, 2 枚三號 (AA) 電池, 遙控器, HDMI 纜線
- 使用者手冊 : 英文

電源

- 電源供應器 : 110-240V, 50Hz
- 耗電量 : 30 W
- 待機消耗功率 : 0.2W

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 435 x 70 x 348 mm
- 設備重量 : 4.2 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 543 x 178 x 458 mm
- 產品含包裝重量 : 6.4 kg



發行日期 2011-03-30

版本 : 2.0.5

12 NC: 8670 000 49966
EAN: 87 12581 46676 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com