



Philips Perfect replacement
Universāla tālvadības pults

4 vienā (4 in 1)

SRP3004



Ātra un vienkārša iestatīšana

Ātra un vienkārša iestatīšana, izmantojot Philips universālo tālvadības pulti ar inovatīvo SimpleSetup tehnoloģiju. Īpaši lielas pogas un aizsargietvars nodrošina vienkāršu lietošanu un padara to lieliski piemērotu vecu, pazaudētu vai bojātu tālvadības pulšu aizstāšanai.

Ideāla jūsu vecās tālvadības pults maiņa

- Tālvadības pults 4 vienā (4 in 1) TV, DVD atskaņotājam/rakstītājam, STB un VCR
- Sagatavota lietošanai ar Philips iekārtām

Vienkārša lietošana

- SimpleSetup ir ekskluzīva Philips funkcija
- Aizsargietvars palielina komfortu un nodrošina stingru satveršanu
- Lielas pogas palielina darbināmību un lasāmību

Pilnīga saderība ar jūsu ierīcēm

- Saderīga ar vairāk nekā 1000 zīmoliem

Klientu apkalpošana

- URC atbalsta pakalpojums speciālā tīmekļa vietnē

Specifikācijas

Lietošanas komforts

- DVD funkcijas: Audio iestatījumi, Ciparu taustiņi, Disku izvēlnes vadība, Subtitru izvēle, Sistēmas izvēlnes vadība, Pārvietošanas taustiņi
- Valodu atbalsts: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Taustiņu skaits: 31
- Iepriekš ieprogrammēti Philips ierīcēm
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE marķējums
- SAT/CBL funkcijas: Kanālu bulttaustiņi augšup/lejup, Ciparu taustiņi, Pamācība, informācija, Izvēlnes vadība, Teksta funkcijas, Skaļuma regulēšana skaļāk/klusāk, izslēgt skaņu
- Triecienizturība
- Drošs pret ūdens šļakatām
- Atbalstītās ierīces: DVD disks, SAT, TV, VCR
- TV funkcijas: AV izvēle, ārēja, Krāsu/spilgtuma regulēšana, Ciparu taustiņi, Ātrā teksta taustiņi, Izvēlnes vadība, Ieslēgt/gaidstāve, Programmu bulttaustiņi augšup/lejup, Teleteksta taustiņi, Skaļuma regulēšana skaļāk/klusāk, izslēgt skaņu
- VCR funkcijas: Izvēlnes vadība, Rādīšanas skats, VCR plus, Pārvietošanas taustiņi (6)

Infrasarkano staru iespējas

- Nesējfrekvenču diapazons: 24–55 kHz
- Zīmolu skaits datu bāzē: Vairāk nekā 1000
- Darba attālums: 33 ft (10 m)

- Pārraidīšanas leņķis: 45 grādi
- Pārraidošās LED: 1
- Universālā IR kodu datu bāze

Strāvas padeve

- Baterijas tips: AAA

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- EAN: 87 12581 49331 8
- Bruto svars: 0,225 kg
- Neto svars: 0,19 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kabata
- Taras svars: 0,035 kg
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Iestatīšana

- Iestatīšanas metode: SimpleSetup

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 1,832 kg
- GTIN: 1 87 12581 49331 5
- Outer carton (L x W x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Neto svars: 1,14 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
- Taras svars: 0,692 kg



Izceltie produkti

Tālvadības pults 4 vienā (4 in 1)

Nomainiet daudzās tālvadības pultis, kas aizņem visu galdu, ar vienu izturīgu ierīci, kas darbina TV, DVD atskaņotāju/rakstītāju, satelīta uztvērēju, digitālo virszemes uztvērēju vai kabeļa TV pierīci (STB) un VCR, neatkarīgi no zīmola vai modeļa.

SimpleSetup

Iestatiet savu universālo tālvadības pulti ātri un viegli, pateicoties novatoriskajai SimpleSetup funkcijai, kurā nepieciešams veikt 3 vienkāršas darbības: 1. Sameklēt savas ierīces zīmola kodu un ievadīt to tālvadības pultī 2. Piespiest ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ierīce izslēdzas 3. Pārbaudīt, vai visi taustiņi darbojas. Gatavs!

Tiešsaistes URC atbalsta pakalpojums

Specializēts atbalsta pakalpojums tālvadības pultij — visu zīmolu visi kodu ir pieejami Philips URC tīmekļa vietnē.

Lielas pogas

Lielās pogas ir lielāka izmēra pogas tālvadības pultī, kas palīdz labāk nolasīt etiķeti. Turklāt pogas nospiešana ir ērtāka, jo tā ir par 2 mm lielāka salīdzinājumā ar standarta pogu izmēru tālvadības pultī.



Izlaides datums
2015-05-27

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 000 54804
EAN: 87 12581 49331 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com