

Philips
Microcadena con DVD

- 2,1
- Reproducción de DivX
- diseño modular

MCD179



Convierte cualquier habitación en un cine

con altavoces 2.1

La microcadena con DVD MCD179 es todo lo que necesitas para disfrutar de la experiencia cinematográfica en casa. Dispone de un sistema de altavoces 2.1 y Dolby Digital para un sonido envolvente, además de escaneado progresivo que ofrece una calidad de imagen optimizada. Todo un lujo audiovisual.

Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Enriquece tu experiencia acústica

- USB directo para reproducir música y fotos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Volumen para la mejora de graves y agudos
- Potencia de salida total de 100 W RMS (sistema 2.1)

Fácil de usar

- Sintonización digital FM con presintonías
- Funciones del despertador y temporizador

Sonido y aspecto refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera

PHILIPS

Destacados

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu

música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.

Dolby Digital

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida: RMS de 100 W en total

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 3,5", Sistema de altavoces Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico
- Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Ángulo, Cámara lenta, Zoom, OSD, Control paterno, Repetición A-B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, PBC
- Región DVD.: 2

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imágenes

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- Presintonías: 20

Conectividad

- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Vídeo (en conector Hosiden), SCART
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM, Conexión de DIN
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm, Salida de audio analógico (L/R)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Idiomas OSD: Español, Francés, Inglés, Holandés, Alemán, Italiano, Portugués, Sueco, Ruso, Turco
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Color de retroiluminación: Azul

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto (Y), Antena FM, Cable DIN, Folleto de garantía mundial
- Adaptador de CA/CC: Cambio de fuente de alimentación
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 615 x 515 x 225 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 160 x 250 x 313 mm
- Peso incluido embalaje: 15 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575
EAN: 87 12581 39992 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com